

# ESQUEMA DOS COMANDOS N-COM B4 PLUS

		<i>Tecla</i>		<i>Pressão</i>					
		on	on	▲	▲	▼	▼	◀▶	◀▶
		Breve	Longa	Breve	Longa	Breve	Longa	Breve	Longa
<b>Funções base</b>	Conexão		X (2s)						
	Desconexão		X (5s)						
	Aumentar o volume			X					
	Diminuir o volume					X			
	Avançar o menu (base, rádio, moto-moto)		X (2s)						
<b>Periféricos Bluetooth</b>	Atender à chamada	X		X		X			
	Chamada com viva-voz		X (4s)						
	Desligar/rejeitar a chamada		X (2s)						
	Chamar novamente último número chamado							X	
	Conexão ao celular		X (4s)						
	Desconectar Celular								X (4s)
	Transferência de chamada								X (4s)
	Ativar conferência	X							
<b>Menu Base</b>	Ativar áudio cabo				X (2s)				
	Desativar áudio cabo						X (2s)		
	Desconectar o dispositivo A2PD						X (2s)		
	Iniciar a reprodução musical (Play)				X (2s)				
	Função pausa (Pause)				X (2s)				
	Faixa seguinte (Forward)				X (4s)				
	Ativar o intercomunicador N-Com ou "Universal Intercom"	X							
	Desativar o intercomunicador N-Com ou "Universal Intercom"	X							
<b>Menu Rádio</b>	Busca automática de nova emissora				X (2s)				
	Mudar a emissora (emissoras memorizadas)						X (2s)		
	Memorizar a emissora				X (4s)				
<b>Menu moto-moto</b>	Chamada atendida moto-moto	X		X		X			
	Troca Intercomunicação (de moto – moto para piloto-passageiro)*	X		X					
	Conectar à moto 1				X (2s)				
	Conectar à moto 2						X (2s)		
	Conectar à moto 3				X (4s)				
	Conectar à moto 4						X (4s)		
<b>Programação</b>	Modo sincronizado (com o sistema desligado)		X (4s)						
	Sincronização Intercomunicador "Piloto – passageiro" ou "Universal Intercom"	X							
	Interconectar com a moto 1				X (2s)				
	Interconectar com a moto 2						X (2s)		
	Interconectar com a moto 3				X (4s)				
	Interconectar com a moto 4						X (4s)		
	Ativar / Desativar o menu moto-moto								X
	Anular sincronização**								X (4s)

\* Pressionar simultaneamente as teclas.

\*\* Com o sistema N-Com em modo de sincronizado.