

SAMMANFATTANDE SCHEMA ÖVER KOMMANDONA N-COM B4 PLUS

		<i>Knapp</i>	on	on	▲	▲	▼	▼	◀▶	◀▶
		<i>Nedtryckning</i>	Kort	Lång	Kort	Lång	Kort	Lång	Kort	Lång
Grundfunktioner	Påsättning			X (2s)						
	Avstängning			X (5s)						
	Volymökning				X					
	Volymminskning						X			
	Bläddra bland menyerna (grundmenyn, radio, motorcykel-motorcykel)			X (2s)						
Bluetooth-anordning	Svara i telefon	X			X		X			
	Röstsamtal			X (4s)						
	Lägg på/avvisa samtal			X (2s)						
	Ring upp sista numret								X	
	Telefonanslutning			X (4s)						
	Frånkoppling av telefonen									X (4s)
	Samtalsöverföring									X (4s)
	Aktivering av konferenssamtal	X								
Grund-meny	Aktivering ljudkabel					X (2s)				
	Inaktivering ljudkabel						X (2s)			
	Frånkoppling A2DP-enhet						X (2s)			
	Starta musikupp spelningen (Play)					X (2s)				
	Pausfunktion (Pause)					X (2s)				
	Nästa spår (Forward)					X (4s)				
	Aktivera Intercom N-Com eller "Universal Intercom"	X								
	Inaktivera intercom N-Com eller "Universal Intercom"	X								
Radiomeny	Automatisk sökning efter en ny station					X (2s)				
	Byt station/stationer i minnet)						X (2s)			
	Spara station					X (4s)				
Meny motorcykel - motorcykel	Samtalssvar motorcykel-motorcykel	X			X		X			
	Utväxling snabbtelefon (från motorcykel-motorcykel till förare-passagerare)*	X			X					
	Koppling till motorcykel 1					X (2s)				
	Koppling till motorcykel 2						X (2s)			
	Koppling till motorcykel 3					X (4s)				
	Koppling till motorcykel 4							X (4s)		
Inställning	Sammankopplingsläge (från avstängt system)			X (4s)						
	Sammankoppling av snabbtelefon förarepassagerare eller "Universal Intercom"	X								
	Koppling av motorcykel 1					X (2s)				
	Koppling av motorcykel 2						X (2s)			
	Koppling av motorcykel 3					X (4s)				
	Koppling av motorcykel 4							X (4s)		
	Aktivering/inaktivering av meny motorcykel-motorcykel									X
	Avbryt av sammankopplingar**									X (4s)

* Tryck samtidigt på knapparna "on" och "▲".

**Med systemet N-Com i sammankopplingsläge.