

ÜBERSICHT DER STEUERBEFEHLE N-COM BX4 PLUS

		<i>Taste</i>		<i>▲</i>		<i>▼</i>		<i>▲▼</i>	
		<i>Drücken</i>	on Kurz	on Lang	Kurz	Lang	Kurz	Lang	Kurz
Basisfunktionen	Einschalten		X (2s)						
	Ausschalten		X (5s)						
	Lautstärke erhöhen			X					
	Lautstärke verringern					X			
	Menü wählen (Base, Radio, Motorrad-Motorrad)		X (2s)						
Peripheres Bluetooth-System	Anruf entgegennehmen	X		X		X			
	Anruf tätigen		X (4s)						
	Anruf abweisen		X (2s)						
	Letzte Nummer anrufen							X	
	Telefon anschließen		X (4s)						
	Anschluß trennen								X (4s)
	Anrufumleitung								X (4s)
	Aktivierung Konferenzgespräch	X							
Basismenü	Audiosystem über Kabel aktivieren				X (2s)				
	Audiosystem über Kabel deaktivieren						X (2s)		
	Anschluss an A2PD-Gerät trennen						X (2s)		
	Musikwiedergabe starten(Play)				X (2s)				
	Funktion Pause (Pause)				X (2s)				
	Nächster Track (Forward)				X (4s)				
	Gegensprechanlage oder 'Universal Intercom' aktivieren	X							
	Gegensprechanlage oder 'Universal Intercom' deaktivieren	X							
Menü Radio	Automatische Suche nach Radiosender				X (2s)				
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen						X (2s)		
	Radiosender speichern				X (4s)				
Menü Motorrad-Motorrad	Anruf Motorrad-Motorrad annehmen	X		X		X			
	Wechseln Gegensprechanlage (von Motorrad-Motorrad zu Fahrer-Beifahrer)*	X		X					
	Verbindung mit Motorrad 1				X (2s)				
	Verbindung mit Motorrad 2						X (2s)		
	Verbindung mit Motorrad 3				X (4s)				
	Verbindung mit Motorrad 4						X (4s)		
Einstellungen	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)		X (4s)						
	Anschließen Gegensprechanlage Fahrer-Beifahrer oder 'Universal Intercom'	X							
	Anschließen Motorrad 1				X (2s)				
	Anschließen Motorrad 2						X (2s)		
	Anschließen Motorrad 3				X (4s)				
	Anschließen Motorrad 4						X (4s)		
	Einschalten / Ausschalten Menü Motorrad-Motorrad								X
	Anschlüsse löschen**								X (4s)

* Drücken Sie gleichzeitig die Tasten.

**Mit N-Com-System im Betriebsmodus Anschließen.