

SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM BX4 PLUS

		<i>Tasto</i>							
		on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		<i>Pressione</i>		Breve	Lungo	Breve	Lungo	Breve	Lungo
Funzioni Base	Accensione		X (2s)						
	Spegnimento		X (5s)						
	Aumento Volume			X					
	Diminuzione Volume					X			
	Scorri Menù (Base, Radio, Moto-Moto)		X (2s)						
Periferica Bluetooth	Risposta telefono	X		X		X			
	Chiamata vocale		X (4s)						
	Riaggancio/rifiuto telefonata		X (2s)						
	Richiama ultimo numero							X	
	Connessione telefono		X (4s)						
	Distacco telefono								X (4s)
	Trasferimento chiamata								X (4s)
	Attivazione Conferenza	X							
Menù Base	Attivazione audio cavo				X (2s)				
	Disattivazione audio cavo						X (2s)		
	Disconnessione dispositivo A2PD						X (2s)		
	Avvio musica (Play)				X (2s)				
	Funzione Pausa (Pause)				X (2s)				
	Traccia successiva (Forward)				X (4s)				
	Attivare interfono Pilota-Passeggero o Universal Intercom	X							
	Disattivare interfono Pilota-Passeggero o Universal Intercom	X							
Menù Radio	Ricerca automatica nuova stazione				X (2s)				
	Cambio stazione (stazioni in memoria)						X (2s)		
	Memorizzare Stazione				X (4s)				
Menù Moto-Moto	Risposta chiamata Moto-Moto	X		X		X			
	Switch Interfono Pilota-Pass / Moto-Moto (e viceversa)*	X		X					
	Collegamento a Moto 1				X (2s)				
	Collegamento a Moto 2						X (2s)		
	Collegamento a Moto 3				X (4s)				
	Collegamento a Moto 4						X (4s)		
Setting	Modalità Affiliazione (da sistema spento)		X (4s)						
	Affiliazione Pilota-Passeggero o Universal Intercom	X							
	Affiliazione Moto 1				X (2s)				
	Affiliazione Moto 2						X (2s)		
	Affiliazione Moto 3				X (4s)				
	Affiliazione Moto 4						X (4s)		
	Abilitazione / Disabilitazione menù Moto-Moto								X
	Cancellazione affiliazioni**								X (4s)

*Premere contemporaneamente i tasti.

**Sistema in modalità Affiliazione.