

ZESTAWIENIE KOMEND KONTROLI SYSTEMU N-COM BX4

		Przycisk		+		-		+	
		Przytrzymanie		Krótko	Długo	Krótko	Długo	Krótko	Długo
Funkcje podst.	Włączenie		X (2s)						
	Wyłączenie		X(5s)						
	Zwiększanie głośn.			X					
	Zmniejszanie głośn.					X			
	Wybór menu (Base, Radio, A2DP)		X (2s)						
Bluetooth urządzeń zewn.	Odbiór połączenia	X		X		X			
	Połączenie głosowe		X (4s)						
	Zawieszanie/zakań-czanie połączenia		X (2s)						
	Wybieranie ostatniego numeru							X	
	Połączenie telefonu komórkowego		X(4s)						
	Rozłączenie telefonu komórkowego								X (4s)
	Przekazywanie połączenia								X (4s)
	Włączenie trybu konferencji	X							
Base Menu	Włączenie urządzenia audio (poł. przez kabel)				X (2s)				
	Wyłączenie urządzenia audio (poł. przez kabel)						X (2s)		
	Połączenie urządzenia A2DP				X (2s)				
	Rozłączenie urządzenia A2DP						X (2s)		
	Start muzyki (Play)				X (2s)				
	Funkcja pauzy (Pause)				X (2s)				
	Następny utwór (Forward)				X (4s)				
	Włączenie trybu intercom	X							
	Wyłączenie trybu intercom	X							
Radio Menu	Automatyczne wyszukanie stacji				X (2s)				
	Zmiana stacji (zapamiętanych)						X (2s)		
	Zapamiętanie stacji				X(4s)				
Bike to Bike Menu	Nawiązanie poł. Bike-to-Bike	X		X		X			
	Zmiana Intercom (Bike-to-Bike/ KierowcaPasażer)*	X		X					
	Połączenie z Bike 1				X (2s)				
	Połączenie z Bike 2						X (2s)		
	Połączenie z Bike 3				X (4s)				
	Połączenie z Bike 4						X (4s)		
Ustawienia	Powiązywanie - system wyłączony		X (4s)						
	Powiązywanie interkom Kierowca-Pasażer	X							
	Powiązanie Bike 1				X (2s)				
	Powiązanie Bike 2						X (2s)		
	Powiązanie Bike 3				X (4s)				
	Powiązanie Bike 4						X (4s)		
	Menu Bike-to-Bike włącz. / wyłącz.								X
	Kasowanie powiązań**								X (4s)

*Naciśnij krótko w tym samym moment.

**Komendy w systemie N-Com w trybie powiązania.