

ESQUEMA RESUMIDO DOS COMANDOS N-COM BLUETOOTH KIT MULTI

| Botão | | on | on | on | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ + | ▲ + |
|-----------------------------|---|-------|-----|----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|--------|
| | | Breve | 2 s | > 2 s | Breve | 2 s | 4 s | Breve | 2 s | 4 s | Breve | 2 s |
| Funções de base | Ligação | | | X | | | | | | | | |
| | Desconexão | | | X | | | | | | | | |
| | Aumento do Volume | | | | X | | | | | | | |
| | Diminuição do Volume | | | | | | | X | | | | |
| Periférica Bluetooth | Resposta à chamada | X | | | X | | | X | | | | |
| | Chamada vocal | | X | | | | | | | | | |
| | Final da chamada/rejeitar chamada. | | X | | | | | | | | | |
| | Conexão ao telefone (perfil HFP) | | X | | | | | | | | | |
| | Chamar de novo o último número | | | | | | | | | | X | |
| | separação dos telefones (perfil HFP) | | | | | | | | | | | X |
| | Transferência da chamada (perfil HFP) | | | | | | | | | | | X |
| Intercomuniador | Desativar/activar modalidade intercomunicador | X | | | | | | | | | | |
| | Desactivar microfones | | | | | | | | | X | | |
| | Reactivar microfones | | | | | | | | | X | | |
| A2DP | Conectar o leitor musical | | | | | X | | | | | | |
| | Iniciar a reprodução musical (Play) | | | | | X | | | | | | |
| | Função Pausa (Pause) | | | | | X | | | | | | |
| | Faixa sucessiva (Forward) | | | | | | X | | | | | |
| | Desconectar o leitor musical | | | | | | | | X | | | |
| AUX. | Desactivação periférica áudio (via cabo) | | | | | | | | X | | | |
| | Activação periférica áudio (via cabo) | | | | | X | | | | | | |
| SETTING | Modalidade endereçamento/setting | | | X | | | | | | | | |
| | Endereçamento intercomunicador* | X | | | | | | | | | | |
| | Cancelamentos dos endereçamentos (RESET)* | | | | | | | | | | | X |
| | Pré-selecção do cabo Mono* | | | | | | | X | | | | |

* Sistema em modalidade endereçamento