

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B3

		Tipka		▲		▼		▲▼	
		on	on	kratko	dolgo	kratko	Long	kratko	dolgo
		Dolžina pritiska na tipko							
Osnovne funkcije	Vklop sistema		X (2s)						
	Izklop sistema		X (4s)						
	Povečanje glasnosti			X					
	Zmanjšanje glasnosti					X			
	Menjava menijskega položaja (Base, Radio, Motor-motor)		X (2s)						
Zunanje naprave Bluetooth	Odgovor na klic	X		X		X			
	Glasovni klic		X (4s)						
	Prekinitev/zavrnitev klica		X (2s)						
	Klicanje zadnje izbrane številke							X	
	Povezava z mobilnim telefonom		X (4s)						
	Prekinitev povezave z mobilnim telefonom								X (4s)
	Prenos klica								X (4s)
	Vklop načina Konferenca	X							
Meni Base	Vklop avdio naprave preko kabla				X (2s)				
	Izklop avdio naprave preko kabla						X (2s)		
	Vklop A2DP naprave				X (2s)				
	Izklop A2DP naprave						X (2s)		
	Začetek predvajanja (Play)				X (2s)				
	Premor (Pause)				X (2s)				
	Naslednji posnetek (Forward)				X (4s)				
	Vklop interkoma N-Com ali Univerzalnega interkoma	X							
	Izklop interkoma N-Com ali Univerzalnega interkoma	X							
Meni Radio	Samodejno iskanje nove postaje				X (2s)				
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)						X (2s)		
	Pred-nastavljene postaje				X (4s)				
Meni Motor-motor	Odgovor na poziv Motor-motor	X		X		X			
	Interkom menjava (iz Motor-motor na voznik-sopotnik)*	X		X					
	Povezava na motor 1				X (2s)				
	Povezava na motor 2						X (2s)		
	Povezava na motor 3				X (4s)				
	Povezava na motor 4						X (4s)		
Nastavitve	Faza prepoznave nove naprave – izklopljen sistem		X (4s)						
	Potrditev prepoznave »Voznik-sopotnik« ali Univerzalni interkom	X							
	Prepoznavanje nove naprave za motor1				X (2s)				
	Prepoznavanje nove naprave za motor2						X (2s)		
	Prepoznavanje nove naprave za motor3				X (4s)				
	Prepoznavanje nove naprave za motor4						X (4s)		
	Meni Motor-motor omogočanje / onemogočanje								X
	Izbris prepoznanih naprav**								X (4s)

*Sočasni kratek pritisk tipk.

** Sistem N-Com v fazi prepoznave nove naprave.