

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM BX5

- Standardna Konfiguracija -

Tipka		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sec				
	Izklop sistema		6 sec				
	Povečanje glasnosti				X		
	Zmanjšanje glasnosti					X	
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic	X	X		X	X	
	Glasovni klic		2 sec				
	Klicanje zadnje izbrane številke			X			
	Klicanje priljubljene številke	2 sec					
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica		2 sec				
	Prenos klica			2 sec			
	Ročna povezava z napravo		2 sec				
	Ročna prekinitev povezave z napravo				4 sec		
	Vklop funkcije konferenca	X					
	Izklop funkcije konferenca	X					
Interkom	Povezava KANALA 1	X					
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X					
	Klic za KANAL 2	x2					
	Klic za KANAL 3	x3					
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)		X				
	Premor (Pause)		X				
	Naslednji posnetek (Forward)				2 sec		
	Prejšnji posnetek (REW)					2 sec	
	Omogoči profil A2DP		X				
	Onemogoči profil A2DP		4 sec				
	Aktiviranje avdio signala preko kabla		x3				
	Prekinitev avdio povezave preko kabla		x3				
Radio	Vklop radia		x2				
	Izklop radia		x2				
	Samodejno iskanje nove postaje				2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)					2 sec	
	Pred-nastavljene postaje					4 sec	
Nastavitve*	Seznanjanje z novo napravo (pri ugasnjenem sistemu)		4 sec				
	Vklop / izklop funkcije RDS					X	
	Vlop / izklop funkcije »Smart Navi System«				2 sec		
	Seznanjanje za drugi telefon (ali napravo)		2 sec				
	Seznanjanje za KANAL 1	X					
	Seznanjanje za KANAL 2	x2					
	Seznanjanje za KANAL 3	x3					
	Seznanjanje za KANAL 4**		X				
	Seznanjanje za KANAL 5**		x2				
	Seznanjanje za KANAL 6**		x3				
Ponastavitev						4 sec	

* Vse seznanitve z Bluetooth napravami in druge nastavitve se izvajajo v načinu »Nastavitve«.

**Pri aktivni konfiguraciji PRJATELJI (»FRIENDS«).

- Prijatelji Konfiguracija -

		Tipka	n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema			2 sec				
	Izklop sistema			6 sec				
	Povečanje glasnosti					X		
	Zmanjšanje glasnosti						X	
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic	X	X			X	X	
	Glasovni klic			2 sec				
	Klicanje zadnje izbrane številke				X			
	Klicanje priljubljene številke	4 sec						
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica			2 sec				
	Prenos klica				2 sec			
	Ročna povezava z napravo			2 sec				
	Ročna prekinitev povezave z napravo					4 sec		
	Vklop funkcije konferenca	X						
	Izklop funkcije konferenca	X						
Interkom	Povezava KANALA 1	X						
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X						
	Klic za KANAL 2	x2						
	Klic za KANAL 3	x3						
	Klic za KANAL 4			X				
	Klic za KANAL 5			x2				
	Klic za KANAL 6			x3				
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)			2 sec				
	Premor (Pause)			2 sec				
	Naslednji posnetek (Forward)					2 sec		
	Omogoči profil A2DP				2 sec			
	Onemogoči profil A2DP						4 sec	
	Aktiviranje avdio signala preko kabla						2 sec	
	Prekinitev avdio povezave preko kabla						2 sec	
Radio	Vklop radia		2 sec					
	Izklop radia		2 sec					
	Samodejno iskanje nove postaje					2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)						2 sec	
	Pred-nastavljene postaje						4 sec	
Nastavitve*	Seznanjanje z novo napravo (pri ugasnjem sistemu)			4 sec				
	Vklop / izklop funkcije RDS						X	
	Vlop / izklop funkcije »Smart Navi System«					2 sec		
	Seznanjanje za drugi telefon (ali napravo)			2 sec				
	Seznanjanje za KANAL 1	X						
	Seznanjanje za KANAL 2	x2						
	Seznanjanje za KANAL 3	x3						
	Seznanjanje za KANAL 4**			X				
	Seznanjanje za KANAL 5**			x2				
	Seznanjanje za KANAL 6**			x3				
Ponastavitev							4 sec	

* Vse seznanitve z Bluetooth napravami in druge nastavitve se izvajajo v načinu »Nastavitve«.

**Pri aktivni konfiguraciji PRJATELJI (»FRIENDS«).