

SKJEMA MED FUNKSJONSSAMMENDRAG N-COM MULTI 3

| | | <i>Knapp</i> | on | on | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ⬆ | ⬆ |
|-------------------------------------|--|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | | <i>Trykk</i> | Kort | Langt | Kort | Langt | Kort | Langt | Kort | Langt |
| Basisfunksjoner | Slå på | | | X (2s) | | | | | | |
| | Slå av | | | X (4s) | | | | | | |
| | Øke volum | | | | X | | | | | |
| | Senke volum | | | | | | X | | | |
| | Bla i meny (Basis, Radio, Motorsyssel-Motorsyssel) | | | X (2s) | | | | | | |
| Bluetooth -enhet | Svare oppringing | X | | | X | | X | | | |
| | Stemmeoppringing | | | X (4s) | | | | | | |
| | Legge på/ikke svare | | | X (2s) | | | | | | |
| | Ring tilbake siste nummer | | | | | | | | X | |
| | Telefontilkobling | | | X (4s) | | | | | | |
| | Koble fra telefon | | | | | | | | | X (4s) |
| | Overføring av telefonsamtale | | | | | | | | | X (4s) |
| | Aktivering av konferanse | X | | | | | | | | |
| Basismeny | Aktivering av lyd ledning | | | | X (2s) | | | | | |
| | Deaktivering av lyd ledning | | | | | | X (2s) | | | |
| | Tilkobling til A2DP anordning | | | | X (2s) | | | | | |
| | Frakobling fra A2DP anordning | | | | | | | X (2s) | | |
| | Starte musikkavspilling (Play) | | | | X (2s) | | | | | |
| | Pausefunksjon (Pause) | | | | X (2s) | | | | | |
| | Neste spor (Forward) | | | | X (4s) | | | | | |
| | Aktivere interkommunikasjon eller 'Universal Intercom' | X | | | | | | | | |
| | Deaktivere interkommunikasjon eller 'Universal Intercom' | X | | | | | | | | |
| Radio meny | Automatisk søk av ny kanal | | | | X (2s) | | | | | |
| | Endre kanal (lagrede kanaler) | | | | | | X (2s) | | | |
| | Lagre kanal | | | | X (4s) | | | | | |
| Meny Motorsyssel-Motorsyssel | Svar på Motorsyssel-Motorsyssel oppringing | X | | | X | | X | | | |
| | Veksle interkommunikasjon (fra motorsyssel-motorsyssel til fører-passasjer)* | X | | | X | | | | | |
| | Tilkobling til motorsyssel 1 | | | | | X (2s) | | | | |
| | Tilkobling til motorsyssel 2 | | | | | | | X (2s) | | |
| | Tilkobling til motorsyssel 3 | | | | | X (4s) | | | | |
| | Tilkobling til motorsyssel 4 | | | | | | | X (4s) | | |
| Sletting | Parringsmodus (fra avslått system) | | | X (4s) | | | | | | |
| | Parring interkommunikasjon fører-passasjer eller 'Universal Intercom' | X | | | | | | | | |
| | Parring Motorsyssel 1 | | | | | X (2s) | | | | |
| | Parring Motorsyssel 2 | | | | | | | X (2s) | | |
| | Parring Motorsyssel 3 | | | | | X (4s) | | | | |
| | Parring Motorsyssel 4 | | | | | | | X (4s) | | |
| | Aktivering/ Deaktivering meny Motorsyssel-Motorsyssel | | | | | | | | | X |
| | Slette affiliasjooner** | | | | | | | | | X (4s) |

* Trykk kort og samtidig knappene "on" og "▲".

**Med N-Com-system i Parrings-/sammenkoblings-modus.