

B601 Y GARMIN ZUMO 396

El sistema B601 es compatible con el Bluetooth del navegador Garmin Zumo 396. Después del emparejamiento y la conexión al sistema N-Com, será posible escuchar las señales de audio del Garmin en el casco.

GARMIN ZUMO 396: versión software 2.20

N-Com: sistema B601, versión firmware 1.0.1

GENERAL

EMPAREJAMIENTO

Para emparejar el sistema N-Com y el navegador, consulte el manual de uso del sistema N-Com, capítulo "*Administración de dos teléfonos, (o dispositivos Bluetooth)*".

Nota: Para una correcta gestión de los diferentes dispositivos, el navegador debe estar siempre emparejado con el sistema N-Com como UN DISPOSITIVO SUBACTIVO (consulte el manual de uso del sistema N-Com, capítulo "*Administración de dos teléfonos (o dispositivos Bluetooth)*").

CONEXIÓN

Una vez que el Gps se haya emparejado, la conexión se realizará automáticamente al encender el B601.

Nota: se recomienda desactivar en el navegador los BOTONES AUDIO. Con los BOTONES AUDIO activos, por cada acción ejecutada por el Garmin, el navegador enviará una señal sonora al sistema N-Com conectado interrumpiendo momentáneamente la reproducción de música y/o comunicación por intercomunicador entre los dos cascos.

USO SOLO

El navegador debe estar emparejado y conectado sólo al casco del piloto, siguiendo los pasos indicados en la sección "General".

INDICACIONES GPS

Después de emparejar y conectar el navegador al sistema N-Com, podrás escuchar las señales de audio del Garmin Zumo en tu casco.

TELEFONO

Para una gestión adecuada de los diversos dispositivos, el teléfono debe estar emparejado al sistema N-Com como EL DISPOSITIVO PRINCIPAL.

Para que todos los dispositivos involucrados funcionen correctamente, le recomendamos que NO empareje ni conecte su teléfono con el navegador.

La entrada de una llamada interrumpe temporalmente la conexión con el navegador.

MUSICA

DESDE EL NAVEGADOR: No se pueden escuchar pistas audio que provengan del navegador.

DESDE EL TELEFONO: Es posible escuchar música desde el teléfono. Durante una indicación vial del GPS, la pista audio se pondrá temporalmente en silencio (pero continua la reproducción).

USO PAREJA

El navegador debe estar emparejado y conectado sólo al casco del piloto, siguiendo los pasos indicados en la sección "General".

INDICACIONES GPS

La conexión Intercom se interrumpirá automáticamente durante las indicaciones del navegador y se restablecerá al final de las mismas.

TELEFONO

Para una gestión adecuada de los diversos dispositivos, el teléfono debe estar emparejado al sistema N-Com como EL DISPOSITIVO PRINCIPAL.

Para que todos los dispositivos involucrados funcionen correctamente, le recomendamos que NO empareje ni conecte su teléfono con el navegador.

La entrada de una llamada interrumpe momentáneamente la conexión con el navegador y la conexión mediante el intercomunicador.

MUSICA

DESDE EL NAVEGADOR: Durante la conexión mediante intercomunicador no se pueden escuchar pistas audio que provengan del navegador.

DESDE EL TELEFONO: Durante la conexión con el navegador es posible escuchar música desde el teléfono y compartirla con el pasajero a través de la función de "Compartir música (si está incluida). Durante una indicación GPS, la pista de audio se pone temporalmente en pausa y la conexión mediante intercomunicador se interrumpe momentáneamente.

UNIVERSAL INTERCOM

Durante el intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM, el sistema B601 mantiene activo el enlace al DISPOSITIVO PRINCIPAL (no al DISPOSITIVO SECUNDARIO). Por lo tanto, no es posible utilizar el navegador.