

B601 ET TOM TOM RIDER PRO

Le système B601 est compatible via Bluetooth avec le navigateur TOM TOM RIDER PRO. Après avoir appairé et connecté le navigateur au système N-Com, vous pourrez entendre dans le casque tous les signaux audio provenant du navigateur Tom Tom.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de mettre à niveau le navigateur et le système N-Com avec la dernière version de micrologiciel disponible.

GÉNÉRALITÉS

APPAIRAGE

Pour la procédure d'appairage entre N-Com et le navigateur, reportez-vous à la notice d'utilisation du système N-Com, paragraphe « *Gestion de deux téléphones (ou dispositifs Bluetooth)* ».

Remarque : Pour une gestion correcte des différents dispositifs, le navigateur doit toujours être appairé au système N-Com en tant que DISPOSITIF SECONDAIRE (voir la notice d'utilisation du système N-Com, paragraphe « *Gestion de deux téléphones (ou dispositifs Bluetooth)* »).

CONNEXION

Après avoir appairé le GPS, la connexion se fait de façon automatique à la mise en marche du système B601.

UTILISATION SIMPLE

Le navigateur doit être appairé et connecté au casque du pilote uniquement, selon ce qui est indiqué dans la section « Généralités ».

INDICATIONS GPS

Après avoir appairé et connecté le navigateur au système N-Com, vous pourrez entendre dans le casque tous les signaux audio provenant du navigateur TOM TOM RIDER PRO.

TÉLÉPHONE

Pour une bonne gestion des différents dispositifs, le téléphone doit être appairé au système N-Com en tant que DISPOSITIF PRINCIPAL.

Pour un fonctionnement correct de tous les dispositifs concernés, il est recommandé de NE PAS appairer et de ne pas connecter le téléphone et le navigateur entre eux.

L'arrivée d'un appel interrompt temporairement la connexion avec le navigateur.

MUSIQUE

À PARTIR DU NAVIGATEUR : En phase de test.

À PARTIR DU TÉLÉPHONE : En phase de test.

UTILISATION DOUBLE

Le navigateur doit être appairé et connecté au casque du pilote uniquement, selon ce qui est indiqué dans la section « Généralités ».

INDICATIONS GPS

La connexion interphonique est automatiquement interrompue à chaque indication du navigateur et rétablie à la fin de chacune d'elles.

TÉLÉPHONE

Pour une bonne gestion des différents dispositifs, le téléphone doit être appairé au système N-Com en tant que DISPOSITIF PRINCIPAL.

Pour un fonctionnement correct de tous les dispositifs concernés, il est recommandé de NE PAS appairer et de ne pas connecter le téléphone et le navigateur entre eux.

L'arrivée d'un appel interrompt temporairement la connexion avec le navigateur et la connexion interphonique.

MUSIQUE

À PARTIR DU NAVIGATEUR : En phase de test.

À PARTIR DU TÉLÉPHONE : En phase de test.

UNIVERSAL INTERCOM

Pendant la communication interphonique UNIVERSAL INTERCOM, le système B601 maintient la connexion active au DISPOSITIF PRINCIPAL uniquement (mais pas au DISPOSITIF SECONDAIRE). Il n'est donc pas possible d'utiliser le navigateur.