

## B901 UND TOM TOM RIDER PRO

Das System B901 ist über Bluetooth mit dem Navigationsgerät TOM TOM RIDER PRO kompatibel. Nachdem Sie das Navigationsgerät verbunden und ans N-Com System angeschlossen haben, können Sie die von Tom Tom kommenden Audio-Signale im Helm hören.

**TOM TOM RIDER PRO:** Version 9.205.547817.1

**N-Com:** System B901, Firmware-Version 1.4.1

### ALLGEMEIN

#### ANSCHLUSS

Für den Anschluss des Navigationsgerät ans N-Com System, konsultieren Sie bitte das Handbuch für das N-Com System unter dem Kapitel "*Steuerung von zwei Telefonen (oder Bluetooth-Geräten)*".

**Zu beachten:** Für die korrekte Steuerung beider Geräte muss das Navigationsgerät immer als ZWEITGERÄT ans N-Com System angeschlossen sein (konsultieren Sie für weitere Informationen das Handbuch für das N-Com System unter dem Kapitel "*Steuerung von zwei Telefonen (oder Bluetooth-Geräten)*").

#### VERBINDUNG

Sobald das GPS-Gerät angeschlossen ist, wird die Verbindung bei Anschalten des B901-System automatisch hergestellt.

### EINZELGEBRAUCH

Das Navigationsgerät wird nur an den Helm des Fahrers angeschlossen, bzw. Wird mit diesem verbunden. Dazu werden die Anweisungen im Abschnitt "Allgemein" befolgt.

#### GPS-ANWEISUNGEN

Nachdem das Navigationsgerät ans N-Com angeschlossen, bzw. mit diesem verbunden worden ist, können im Helm von TOM TOM RIDER PRO kommende Audio-Signale gehört werden.

#### TELEFON

Zwecks korrekter Steuerung der verschiedenen Geräte muss das Telefon als HAUPTGERÄT ans N-Com System angeschlossen sein.

Zwecks einwandfreien Betriebs aller betreffenden Geräte, empfiehlt es sich Telefon und Navigationsgerät NICHT unter einander zu verbinden.

Der Eingang eines Anrufs unterbricht vorübergehend die Verbindung mit dem Navigationsgerät.

#### MUSIK

*VOM NAVIGATIONSGERÄT AUS:* In Testphase.

*VOM TELEFON AUS:* In Testphase.

## PAARWEISER GEBRAUCH

Das Navigationsgerät wird nur an den Helm des Fahrers angeschlossen, bzw. wird mit diesem verbunden. Dazu werden die Anweisungen im Abschnitt "Allgemein" befolgt.

### GPS-ANWEISUNGEN

Die Gegensprechverbindung wird bei jeder vom Navigationsgerät kommenden Anweisung unterbrochen und nach Ende derselben wiederhergestellt.

### TELEFON

Zwecks korrekter Steuerung der verschiedenen Geräte muss das Telefon als HAUPTGERÄT ans N-Com System angeschlossen sein.

Zwecks einwandfreien Betriebs aller betreffenden Geräte, empfiehlt es sich Telefon und Navigationsgerät NICHT untereinander zu verbinden.

Der Eingang eines Telefonanrufs unterbricht vorübergehend die Verbindung mit dem Navigationsgerät und die Gegensprechverbindung.

### MUSIK

*VOM NAVIGATIONSGERÄT AUS:* In Testphase.

*VOM TELEFON AUS:* In Testphase.

### UNIVERSAL INTERCOM

Während der UNIVERSAL INTERCOM-Gegensprechverbindung sorgt das B901-System dafür, dass die Verbindung zum HAUPTGERÄT (aber nicht zum ZWEITGERÄT) erhalten bleibt. Der Gebrauch des Navigationsgerät ist jedoch nicht möglich.