

B602 ET GARMIN ZUMO XT

Le système B602 est compatible via Bluetooth avec le navigateur Garmin Zumo XT. Après avoir appairé et connecté le navigateur au système N-Com, vous pourrez entendre dans le casque tous les signaux audio provenant du navigateur Garmin.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de mettre à niveau le navigateur et le système N-Com avec la dernière version de micrologiciel disponible.

GÉNÉRALITÉS

APPAIRAGE

Pour la procédure d'appairage entre N-Com et le navigateur, reportez-vous à la notice d'utilisation du système N-Com, paragraphe « *Appairage GPS* ».

CONNEXION

Après avoir appairé le GPS, la connexion se fait de façon automatique à la mise en marche du système B602.

Remarque : Il est recommandé de désactiver l'AUDIO TOUCHES. Lorsque AUDIO TOUCHES est activé, chaque fois qu'une action est effectuée sur le Garmin, le navigateur envoie un retour sonore au système N-Com connecté, interrompant temporairement la lecture de la musique et/ou la communication interphonique entre les deux casques.

UTILISATION SIMPLE

Le navigateur doit être appairé et connecté au casque du pilote uniquement, selon ce qui est indiqué dans la section « Généralités ».

INDICATIONS GPS

Après avoir appairé et connecté le navigateur au système N-Com, vous pourrez entendre dans le casque tous les signaux audio provenant du navigateur Garmin Zumo XT.

TÉLÉPHONE

Pour une bonne gestion des différents dispositifs, le téléphone doit être appairé au système N-Com en tant que DISPOSITIF PRINCIPAL (consulter la notice d'utilisation du système N-Com, paragraphe « *Appairage de téléphone / lecteur Mp3* »).

Pour un fonctionnement correct de tous les dispositifs concernés, il est recommandé de NE PAS appairer et de ne pas connecter le téléphone et le navigateur entre eux.

L'arrivée d'un appel interrompt temporairement la connexion avec le navigateur.

MUSIQUE

À PARTIR DU NAVIGATEUR : Garmin Zumo permet d'écouter des morceaux de musique préalablement enregistrés dans la mémoire interne du dispositif. Lors d'une indication GPS, la piste audio est temporairement interrompue.

Remarque : La première activation de la musique en provenance du navigateur est faite par le Garmin. Par la suite, la lecture des morceaux peut également être gérée à partir du clavier du système N-Com.

À PARTIR DU TÉLÉPHONE : Il est possible d'écouter la musique provenant du téléphone. Lors d'une indication GPS, la piste audio est temporairement mise en sourdine (tout en continuant la lecture).

UTILISATION DOUBLE

Le navigateur doit être appairé et connecté au casque du pilote uniquement, selon ce qui est indiqué dans la section « Généralités ».

INDICATIONS GPS

La connexion interphonique est automatiquement interrompue à chaque indication du navigateur et rétablie à la fin de chacune d'elles.

TÉLÉPHONE

Pour une bonne gestion des différents dispositifs, le téléphone doit être appairé au système N-Com en tant que DISPOSITIF PRINCIPAL (consulter la notice d'utilisation du système N-Com, paragraphe « *Appairage de téléphone / lecteur Mp3* »).

Pour un fonctionnement correct de tous les dispositifs concernés, il est recommandé de NE PAS appairer et de ne pas connecter le téléphone et le navigateur entre eux.

L'arrivée d'un appel interrompt temporairement la connexion avec le navigateur et la connexion interphonique.

MUSIQUE

À PARTIR DU NAVIGATEUR: Pendant la connexion interphonique, il n'est possible d'écouter des pistes audio provenant du navigateur.

À PARTIR DU TÉLÉPHONE: Lors de la connexion au navigateur, il est possible d'écouter de la musique provenant du téléphone et de la partager avec le passager grâce à la fonction « Partage de musique » (A2DP Sharing). Lors d'une indication GPS, la piste audio est temporairement mise en pause et la connexion interphonique est temporairement suspendue.