























































CONNEXION VIA BLUETOOTH AUX DISPOSITIFS DE NAVIGATION PAR SATELLITE

Pour jumeler et connecter votre système N-Com et votre système de navigation par satellite, veuillez suivre les instructions de votre Intercom N-Com.

Important:

- Les informations se rapportent à la dernière version disponible du logiciel, téléchargeable sur N-Com Wizard (pour les systèmes N-Com qui le permettent).

MARQUE	MODÈLES	TÉLÉPHONE	CONFÉRENCE GPS	REMARQUE
Garmin	Zumo 660	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Si les indications du navigateur sont déformées, et pour éviter d'endommager les haut-parleurs, régler le volume audio du paramètre "Navigation" à une valeur maximum comprise entre 50 et 70 %. Si nécessaire, augmenter le volume en agissant directement sur le system N-Com. • Le navigateur est muni du protocole A2DP qui permet d'écouter la musique en haute qualité stéréo. Pendant l'écoute de la musique avec cette modalité, il n'est pas possible d'activer l'interphonie Bluetooth avec le passager.
Garmin	Motorrad IV	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Si les indications du navigateur sont déformées, et pour éviter d'endommager les haut-parleurs, régler le volume audio du paramètre "Navigation" à une valeur maximum comprise entre 50 et 70 %. Si nécessaire, augmenter le volume en agissant directement sur le system N-Com. • Le navigateur est muni du protocole A2DP qui permet d'écouter la musique en haute qualité stéréo. Pendant l'écoute de la musique avec cette modalité, il n'est pas possible d'activer l'interphonie Bluetooth avec le passager.
Garmin	Zumo 550-500	Oui	Oui	
Garmin	Zumo 350 LM	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Après avoir effectué la procédure de couplage entre les casques et le navigateur, la connexion Pilote-Passager ne se fait pas en mode automatique. Pour utiliser le mode interphone, veuillez activer la connexion en appuyant brièvement sur « ON ».
Garmin	NUVI 510	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Après avoir effectué la procédure de couplage entre les casques et le navigateur, la connexion Pilote-Passager ne se fait pas en mode automatique. Pour utiliser le mode interphone, veuillez activer la connexion en appuyant brièvement sur « ON ».
Garmin	Zumo 220	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Après avoir effectué la procédure de couplage entre les casques et le navigateur, la connexion Pilote-Passager ne se fait pas en mode automatique. Pour utiliser le mode interphone, veuillez activer la connexion en appuyant brièvement sur « ON ».

MARQUE	MODÈLES	TÉLÉPHONE	CONFÉRENCE GPS	REMARQUE															
Garmin	Zumo 595-590	Oui	Oui	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CONFIGURATION</th> <th>RESULT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>  </td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>   </td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>    </td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>     </td> <td>✗</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Si les indications du navigateur sont déformées, et pour éviter d'endommager les haut-parleurs, régler le volume audio du paramètre "Navigation" à une valeur maximum comprise entre 50 et 70 %. Si nécessaire, augmenter le volume en agissant directement sur le system N-Com. • Le navigateur est muni du protocole A2DP qui permet d'écouter la musique en haute qualité stéréo. Pendant l'écoute de la musique avec cette modalité, il n'est pas possible d'activer l'interphonie Bluetooth avec le passager. 		CONFIGURATION	RESULT	A	  	✓	B	   	✓	C	    	✓	D	     	✗
	CONFIGURATION	RESULT																	
A	  	✓																	
B	   	✓																	
C	    	✓																	
D	     	✗																	

MARQUE	MODÈLES	TÉLÉPHONE	CONFÉRENCE GPS	REMARQUE
Tom Tom	400	Oui	Non	
Tom Tom	Urban Rider	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser Tom Tom il faut activer la commande dédiée du programme N-Com Wizard, section Mise à niveau Micrologiciel. Attention : l'activation de la commande ne permet pas l'utilisation de l'App N-Com sur les smartphones Android. • Si la recherche de l'oreillette s'avère difficile, répétez la procédure après avoir réinitialisé le TomTom Rider selon les modalités indiquées dans les instructions du navigateur. Si les difficultés de couplage persistent, restaurez les valeurs d'usine (dans le menu « Changer préférences », sélectionnez « Restaurer configuration initiale »).
Tom Tom	Rider Pro	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser Tom Tom il faut activer la commande dédiée du programme N-Com Wizard, section Mise à niveau Micrologiciel. Attention : l'activation de la commande ne permet pas l'utilisation de l'App N-Com sur les smartphones Android. • Si la recherche de l'oreillette s'avère difficile, répétez la procédure après avoir réinitialisé le TomTom Rider selon les modalités indiquées dans les instructions du navigateur. Si les difficultés de couplage persistent, restaurez les valeurs d'usine (dans le menu « Changer préférences », sélectionnez « Restaurer configuration initiale »).
Tom Tom	Rider 1 Rider 2	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser Tom Tom il faut activer la commande dédiée du programme N-Com Wizard, section Mise à niveau Micrologiciel. Attention : l'activation de la commande ne permet pas l'utilisation de l'App N-Com sur les smartphones Android. • Si la recherche de l'oreillette s'avère difficile, répétez la procédure après avoir réinitialisé le TomTom Rider selon les modalités indiquées dans les instructions du navigateur. Si les difficultés de couplage persistent, restaurez les valeurs d'usine (dans le menu « Changer préférences », sélectionnez « Restaurer configuration initiale »).