

# TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES N-COM B4

		<b>Touche</b>		<b>▲</b>		<b>▼</b>		<b>▲▼</b>	
		<b>on</b>	<b>on</b>	<b>Bref</b>	<b>Long</b>	<b>Bref</b>	<b>Long</b>	<b>Bref</b>	<b>Long</b>
		<b>Appui</b>		<b>Bref</b>	<b>Long</b>	<b>Bref</b>	<b>Long</b>	<b>Bref</b>	<b>Long</b>
<b>Fonctions Base</b>	Marche		<b>X (2s)</b>						
	Arrêt		<b>X (5s)</b>						
	Augmentation volume			<b>X</b>					
	Diminution volume					<b>X</b>			
	Défilement Menu (Base, Radio, Moto-moto)		<b>X (2s)</b>						
<b>Périphérique Bluetooth</b>	Réponse appel	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>			
	Appel vocal		<b>X (4s)</b>						
	Raccrochage/refus appel		<b>X (2s)</b>						
	Rappel dernier numéro							<b>X</b>	
	Connexion téléphone		<b>X(4s)</b>						
	Déconnexion téléphone								<b>X (4s)</b>
	Transfert appel								<b>X (4s)</b>
	Activation conférence	<b>X</b>							
<b>Menu Base</b>	Activation audio câble				<b>X (2s)</b>				
	Désactivation audio câble						<b>X (2s)</b>		
	Connexion dispositif A2DP				<b>X (2s)</b>				
	Déconnexion dispositif A2DP						<b>X (2s)</b>		
	Marche lecture musicale (Play)				<b>X (2s)</b>				
	Fonction Pause (Pause)				<b>X (2s)</b>				
	Piste suivante (Forward)				<b>X (4s)</b>				
	Activation interphone	<b>X</b>							
	Désactivation interphone	<b>X</b>							
<b>Menu radio</b>	Recherche automatique nouvelle station				<b>X (2s)</b>				
	Modification station (stations mémorisées)						<b>X (2s)</b>		
	Enregistrement station				<b>X(4s)</b>				
<b>Menu Moto-Moto</b>	Réponse appel Moto-Moto	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>			
	Basculement interphone (de Moto-Moto à Pilote-Passager)*	<b>X</b>		<b>X</b>					
	Connexion à Moto 1				<b>X (2s)</b>				
	Connexion à Moto 2						<b>X (2s)</b>		
	Connexion à Moto 3				<b>X (4s)</b>				
	Connexion à Moto 4						<b>X (4s)</b>		
<b>Réglage</b>	Mode couplage (avec système éteint)		<b>X (4s)</b>						
	Couplage interphone Pilote-Passager	<b>X</b>							
	Couplage Moto 1				<b>X (2s)</b>				
	Couplage Moto 2						<b>X (2s)</b>		
	Couplage Moto 3				<b>X (4s)</b>				
	Couplage Moto 4						<b>X (4s)</b>		
	Activation/désactivation menu Moto-Moto								<b>X</b>
	Suppression couplages**								<b>X (4s)</b>

\*Appuyez simultanément sur les touches.

\*\*Avec système N-Com en Mode Couplage.