

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B4

		Πλήκτρο							
		on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		Σύντομο	Μακρύ	Σύντομο	Μακρύ	Σύντομο	Μακρύ	Σύντομο	Μακρύ
Βασικές Λειτουργίες	Ενεργοποίηση		X (2s)						
	Απενεργοποίηση		X (5s)						
	Αύξηση έντασης ήχου			X					
	Μείωση έντασης ήχου					X			
	Πλοήγηση Μενού (Base, Radio, Moto-moto)			X (2s)					
Περιφερειακά Bluetooth	Απάντηση κλήσης	X		X		X			
	Φωνητική κλήση		X (4s)						
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		X (2s)						
	Επανάκληση τελευταίου αριθμού							X	
	Σύνδεση τηλεφώνου		X(4s)						
	Αποσύνδεση τηλεφώνου								X (4s)
	Μεταφορά κλήσης								X (4s)
	Ενεργοποίηση συνεδριακής συνομιλίας	X							
Μενού Base	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου				X (2s)				
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου						X (2s)		
	Σύνδεση συσκευής A2DP				X (2s)				
	Αποσύνδεση συσκευής A2DP						X (2s)		
	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)				X (2s)				
	Λειτουργία Παύσης (Pause)				X (2s)				
	Επόμενο κομμάτι (Forward)				X (4s)				
	Ενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας	X							
	Απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας	X							
Μενού Radio	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				X (2s)				
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)						X (2s)		
	Απομνημόνευση σταθμού				X(4s)				
Μενού Μότο-Μότο	Απάντηση κλήσης Μότο-Μότο	X		X		X			
	Αλλαγή ενδοεπικοινωνίας (από Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα σε Οδηγό-Επιβάτη)*	X		X					
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 1				X (2s)				
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 2						X (2s)		
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 3				X (4s)				
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 4						X (4s)		
Ρύθμιση	Λειτουργία αναγνώρισης (από σύστημα απενεργοποιημένο)		X (4s)						
	Αναγνώριση ενδοεπικοινωνίας Οδηγός-Επιβάτη	X							
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 1				X (2s)				
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 2						X (2s)		
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 3				X (4s)				
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 4						X (4s)		
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση μενού Μότο-Μότο								X
	Ακύρωση αναγνώρισεων**								X (4s)

*Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα "on" και "▲".

**Με το σύστημα N-Com σε Λειτουργία Αναγνώρισης.