

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES N-COM BLUETOOTH KIT3

		Touche							
		on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		Appui		Bref	Long	Bref	Long	Bref	Long
Fonctions Base	Marche		X (2s)						
	Arrêt		X (5s)						
	Augmentation volume			X					
	Diminution volume					X			
	Défilement Menu (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)						
Périphérique Bluetooth	Réponse appel	X		X		X			
	Appel vocal		X (4s)						
	Raccrochage/refus appel		X (2s)						
	Rappel dernier numéro							X	
	Connexion téléphone		X(4s)						
	Déconnexion téléphone								X (4s)
	Transfert appel								X (4s)
	Activation conférence	X							
Menu Base	Activation audio câble				X (2s)				
	Désactivation audio câble						X (2s)		
	Connexion dispositif A2DP				X (2s)				
	Déconnexion dispositif A2DP						X (2s)		
	Marche lecture musicale (Play)				X (2s)				
	Fonction Pause (Pause)				X (2s)				
	Piste suivante (Forward)				X (4s)				
	Activation interphone	X							
	Désactivation interphone	X							
Menu radio	Recherche automatique nouvelle station				X (2s)				
	Modification station (stations mémorisées)						X (2s)		
	Enregistrement station				X(4s)				
Menu Moto-Moto	Réponse appel Moto-Moto	X		X		X			
	Basculement interphone (de Moto-Moto à Pilote-Passager)*	X		X					
	Connexion à Moto 1				X (2s)				
	Connexion à Moto 2						X (2s)		
	Connexion à Moto 3				X (4s)				
	Connexion à Moto 4						X (4s)		
Réglage	Mode couplage (avec système éteint)		X (4s)						
	Couplage interphone Pilote-Passager	X							
	Couplage Moto 1				X (2s)				
	Couplage Moto 2						X (2s)		
	Couplage Moto 3				X (4s)				
	Couplage Moto 4						X (4s)		
	Activation/désactivation menu Moto-Moto								X
	Suppression couplages**								X (4s)

*Appuyez simultanément sur les touches.

**Avec système N-Com en Mode Couplage.