

SKJEMA MED FUNKSJONSSAMMENDRAG N-COM BX4 PLUS

	<i>Knapp</i>	<i>on</i>	<i>on</i>	<i>▲</i>	<i>▲</i>	<i>▼</i>	<i>▼</i>	<i>▼</i>	<i>▼</i>
	<i>Trykk</i>	Kort	Langt	Kort	Langt	Kort	Langt	Kort	Langt
Basisfunksjoner	Slå på		X (2s)						
	Slå av		X (5s)						
	Øke volum			X					
	Senke volum					X			
	Bla i meny (Basis, Radio, Motorsykkelmotorsykkelen)		X (2s)						
Bluetooth -enhet	Svare oppringning	X		X		X			
	Stemmeoppripping		X (4s)						
	Legge på/ikke svare		X (2s)						
	Ring tilbake siste nummer							X	
	Telefontilkobling		X (4s)						
	Koble fra telefon								X (4s)
	Overføring av telefonsamtale								X (4s)
	Aktivering av konferanse	X							
Basismeny	Aktivering av lyd ledning				X (2s)				
	Deaktivering av lyd ledning					X (2s)			
	Frakobling fra A2PD anordning						X (2s)		
	Starte musikkavspilling (Play)				X (2s)				
	Pausefunksjon (Pause)				X (2s)				
	Neste spor (Forward)				X (4s)				
	Aktivere interkommunikasjon eller 'Universal Intercom'	X							
	Deaktivere interkommunikasjon eller 'Universal Intercom'	X							
Radio meny	Automatisk søk av ny kanal				X (2s)				
	Endre kanal (lagrede kanaler)						X (2s)		
	Lagre kanal				X (4s)				
Meny Motorsykkel	Svar på Motorsykkel-Motorsykkel oppringning	X		X		X			
	Veksle interkommunikasjon (fra motorsykkel-motorsykkel til fører-passasjer)*	X		X					
	Tilkobling til motorsykkel 1				X (2s)				
	Tilkobling til motorsykkel 2						X (2s)		
	Tilkobling til motorsykkel 3				X (4s)				
	Tilkobling til motorsykkel 4						X (4s)		
Setting	Parringsmodus (fra avslått system)		X (4s)						
	Parring interkommunikasjon fører-passasjer eller 'Universal Intercom'	X							
	Parring Motorsykkel 1				X (2s)				
	Parring Motorsykkel 2						X (2s)		
	Parring Motorsykkel 3				X (4s)				
	Parring Motorsykkel 4						X (4s)		
	Aktivering/ Deaktivering meny Motorsykkel-Motorsykkel								X
	Slette affiliasjoner**								X (4s)

* Trykk kort og samtidig knappene "on" og "▲".

**Med N-Com-system i Parrings-/sammenkoblings-modus.