

STYRINGER: SAMMENDRAG N-COM BX4

		Tast	on	on	+	+	-	-	+ -	+ -
		Tryk	Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang
Grundlæggende Funktioner	Tænd		X (2s)							
	Sluk		X (5s)							
	Højere lydstyrke				X					
	Lavere lydstyrke						X			
	Op og ned i menuen (Basis, Radio, A2DP)		X (2s)							
Bluetooth enhed	Svar på telefonopkald	X			X		X			
	Taleopkald		X (4s)							
	Afslutning/nægtet opkald		X (2s)							
	Genopkald af sidste telefonnummer								X	
	Tilkobling af telefon		X(4s)							
	Afbrydelse af telefon									X (4s)
	Overførsel af opkald									X (4s)
	Aktivering af konference	X								
Grundlæggende Menu	Aktivering af lyd kabel					X (2s)				
	Afbrydelse af lyd kabel							X (2s)		
	Forbindelse af A2DP-anordning					X (2s)				
	Afbrydelse af A2DP-anordning								X (2s)	
	Start af afspilning (Play)					X (2s)				
	Pausefunktion (Pause)					X (2s)				
	Næste spor (Forward)					X (4s)				
	Start af samtaleanlæg	X								
	Afbrydelse af samtaleanlæg	X								
Hurtig Menu	Automatisk søgning af en ny station					X (2s)				
	Skift af station (blandt dem, der er gemt)								X (2s)	
	For at gemme en station					X(4s)				
Menu Motorcykel-Motorcykel	Svar på opkald Motorcykel-Motorcykel	X			X		X			
	Udveksling af samtaleanlæg (fra Motorcykel-Motorcykel til Pilot-Passager)*	X			X					
	Forbindelse med Motorcykel 1					X (2s)				
	Forbindelse med Motorcykel 2								X (2s)	
	Forbindelse med Motorcykel 3					X (4s)				
	Forbindelse med Motorcykel 4								X (4s)	
Indstilling	Tilslutningsmodus (med slukket system)		X (4s)							
	Tilslutning af samtaleanlæg Pilot-Passager	X								
	Tilslutning af Motorcykel 1					X (2s)				
	Tilslutning af Motorcykel 2								X (2s)	
	Tilslutning af Motorcykel 3					X (4s)				
	Tilslutning af Motorcykel 4								X (4s)	
	Aktivering/Afbrydelse af menu Motorcykel-Motorcykel									X
	Slettelse af tilslutninger**									X (4s)

* Tryk samtidig på tasterne "on" og "+".

** Med N-Com systemet i tilslutningsmodus.