

## ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM BLUETOOTH KIT MULTI

	<i>Tecla</i>	on	on	on	▲	▲	▲	▼	▼	▼	▲ +	▲ +
		Breve	2 s	> 2 s	Breve	2 s	4 s	Breve	2 s	4 s	Breve	2 s
<b>Funciones Básicas</b>	Encendido			X								
	Apagado			X								
	Subir el Volume				X							
	Bajar el volumen							X				
<b>Periférico Bluetooth</b>	Respuesta llamada	X			X			X				
	Llamada vocal		X									
	Colgar / rechazar llamada		X									
	Conexión teléfono (perfil HFP)		X									
	Repetir último número										X	
	Desconexión teléfono (perfil HFP)											X
	Transferir una llamada (perfil HFP)											X
<b>Intercomunicador</b>	Activar / Desactivar modalidad intercomunicador	X										
	Desactivar micrófonos									X		
	Reactivar micrófonos									X		
<b>A2DP</b>	Conectar lector musical					X						
	Accionar la reproducción musical (Play)					X						
	Función Pausa (Pause)					X						
	Pista siguiente (Forward)						X					
	Desconectar lector musical								X			
<b>Aux</b>	Desactivar periférico audio (por cable)								X			
	Activar periférico audio (por cable)					X						
<b>SETTING</b>	Modo acoplamiento / setting			X								
	Acoplamiento intercomunicador*	X										
	Anular acoplamientos (RESET)*											X
	Preselección cable Mono*							X				

\* Sistema en modo acoplamiento