

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM B901L R SERIES

		<i>Avain</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Perustoiminnot	Käynnistys			2 sec			
	Sammutus			6 sec			
	Äänenvoimakkuuden lisääminen				X		
	Äänenvoimakkuuden laskeminen					X	
	Valojen hallintavalikko						2 sec
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen*	X	X	X	X		
	Äänipuhelu			2 sec			
	Pikavalinta-valikko**	X	X				
	Puhelun keskeytys/hylkääminen			2 sec			
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä			2 sec			
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 1	X					
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 2	x2					
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 3	x3					
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X					
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)			X			
	Pysäytys (Pause)			X			
	Seuraava raita (Forward)				2 sec		
	Edellinen raita (REW)					2 sec	
	Musiikin jakaminen A2DP			X			
	Audiokaapelin aktivointi			x3			
	Audiokaapelin deaktivointi			x3			
N-Com Intrcom (900 -sarja)	Päällekytkentä KANAVA 1	X					
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X					
	Soitto KANAVA 2	x2					
	Soitto KANAVA 3	x3					
	Group intercom-kokousyhteys			2 sec			
	Group Intercom-yhteyden katkaisu	X					
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle			x2			
	Radion sammuttaminen			x2			
	Uuden aseman automaattihaku				2 sec		
	Aseman vaihto (jo muistissa)					2 sec	
	Aseman tallentaminen muistiin						4 sec

*Paina mitä tahansa näppäintä N-Com:n näppäimistöltä.

**Paina näppäimiä samanaikaisesti.