

ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B901L R SERIES

<i>Tecla</i>		n	on	▲	▼	+ ▼
Funções base	Ligar		2 sec			
	Desligar		6 sec			
	Aumentar o volume			X		
	Diminuir o volume				X	
	Gestão do Menu de iluminação					2 sec
Dispositivos Bluetooth	Atender chamada*	X	X	X	X	
	Chamada de voz		2 sec			
	Menu Chamada Rápida**	X	X			
	Desligar/rejeitar a chamada		2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo		2 sec			
	Ativação Conferência Telefone CANAL 1	X				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 2	x2				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 3	x3				
	Desativação de Conferência	X				
Música Bluetooth / cabo	Iniciar a reprodução (Play)		X			
	Função pausa (Pause)		X			
	Faixa seguinte (Forward)			2 sec		
	Faixa anterior (Rew)				2 sec	
	Compartilhamento música A2DP		X			
	Ativar áudio cabo		x3			
	Desativar áudio cabo		x3			
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Ligação CANAL 1	X				
	Desligar intercomunicador ativo	X				
	Chamada CANAL 2	x2				
	Chamada CANAL 3	x3				
	Conexão Interfone de grupo	2 sec				
	Desconexão Interfone de grupo	X				
Menu Rádio	Ligar Rádio		x2			
	Desligar Rádio		x2			
	Busca automática de nova estação			2 sec		
	Mudar a estação (estações memorizadas)				2 sec	
	Memorizar a estação				4 sec	

*Pressionar qualquer tecla do teclado N-Com.

**Pressionar as teclas simultaneamente.