

# ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM M5

- Standardkonfigurationen -

Taste		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
<b>Basisfunktionen</b>	Einschalten							X
	Ausschalten							2 sec
	Lautstärke erhöhen				X			
	Lautstärke verringern					X		
	Handhabung Menü Leuchten							2 sec
<b>Bluetooth-Geräte</b>	Anruf entgegennehmen	X	X		X	X		
	Anruf tätigen		2 sec					
	Letzte Nummer anrufen			X				
	Anruf an Bevorzugte Nummer	2 sec						
	Anruf ablehnen		2 sec					
	Anrufumleitung			2 sec				
	Verbindung manuell herstellen		2 sec					
	Verbindung manuell trennen				4 sec			
	Aktivierung Konferenzgespräch	X						
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X						
<b>Gegensprechanlage</b>	Verbindung KANAL 1	X						
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X						
	Anruf KANAL 2	x2						
	Anruf KANAL 3	x3						
<b>Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel</b>	Musikwiedergabe starten (Play)		X					
	Funktion Pause (Pause)		X					
	Nächster Track (Forward)				2 sec			
	Vorheriger Track (REW)					2 sec		
	A2DP-Profil einschalten		X					
	A2DP-Profil ausschalten		4 sec					
	Audiosystem über Kabel aktivieren		x3					
	Audiosystem über Kabel deaktivieren		x3					
<b>Menü Radio</b>	Radio einschalten		x2					
	Radio ausschalten		x2					
	Automatische Suche nach Radiosender				2 sec			
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen					2 sec		
	Radiosender speichern					4 sec		
<b>Setting*</b>	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)							4 sec
	Aktivierung / Desaktivierung RDS					X		
	Aktivierung / Desaktivierung Smart Navi System				2 sec			
	Verknüpfung Zweitelefon (oder Zweitgerät)		2 sec					
	Verknüpfung KANAL 1	X						
	Verknüpfung KANAL 2	x2						
	Verknüpfung KANAL 3	x3						
	Verknüpfung KANAL 4**		X					
	Verknüpfung KANAL 5**		x2					
	Verknüpfung KANAL 6**		x3					
	Verknüpfung Wireless-Tastenvorrichtung			10 sec				
Verknüpfungen löschen							4 sec	

\*Alle Setting-Funktionen werden mit dem System im Betriebsmodus Setting eingestellt.

\*\*Mit aktivierter Friends-Konfiguration.

- Friendskonfigurationen -

		Taste	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
<b>Basisfunktionen</b>	Einschalten								X
	Ausschalten								2 sec
	Lautstärke erhöhen					X			
	Lautstärke verringern						X		
	Handhabung Menü Leuchten							2 sec	
<b>Bluetooth-Geräte</b>	Anruf entgegennehmen	X	X			X	X		
	Anruf tätigen		2 sec						
	Letzte Nummer anrufen				X				
	Anruf an Bevorzugte Nummer	4 sec							
	Anruf ablehnen		2 sec						
	Anrufumleitung			2 sec					
	Verbindung manuell herstellen		2 sec						
	Verbindung manuell trennen					4 sec			
	Aktivierung Konferenzgespräch	X							
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X							
<b>Gegensprechanlage</b>	Verbindung KANAL 1	X							
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X							
	Anruf KANAL 2	x2							
	Anruf KANAL 3	x3							
	Anruf KANAL 4		X						
	Anruf KANAL 5		x2						
	Anruf KANAL 6		x3						
<b>Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel</b>	Musikwiedergabe starten (Play)			2 sec					
	Funktion Pause (Pause)			2 sec					
	Nächster Track (Forward)				2 sec				
	A2DP-Profil einschalten			2 sec					
	A2DP-Profil ausschalten						4 sec		
	Audiosystem über Kabel aktivieren						2 sec		
	Audiosystem über Kabel deaktivieren						2 sec		
<b>Menü Radio</b>	Radio einschalten	2 sec							
	Radio ausschalten	2 sec							
	Automatische Suche nach Radiosender					2 sec			
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen						2 sec		
	Radiosender speichern						4 sec		
<b>Setting*</b>	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)								4 sec
	Aktivierung / Desaktivierung RDS						X		
	Aktivierung / Desaktivierung Smart Navi System					2 sec			
	Verknüpfung Zweittelefon (oder Zweitgerät)		2 sec						
	Verknüpfung KANAL 1	X							
	Verknüpfung KANAL 2	x2							
	Verknüpfung KANAL 3	x3							
	Verknüpfung KANAL 4**		X						
	Verknüpfung KANAL 5**		x2						
	Verknüpfung KANAL 6**		x3						
	Verknüpfung Wireless-Tastenvorrichtung			10 sec					
Verknüpfungen löschen							4 sec		

\*Alle Setting-Funktionen werden mit dem System im Betriebsmodus Setting eingestellt.

\*\*Mit aktivierter Friends-Konfiguration.