

# ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM M5

- Configuración Estándar -

<i>Botón</i>		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
<b>Funciones Básicas</b>	Encendido							X
	Apagado							2 sec
	Subir el volumen				X			
	Bajar el volumen					X		
	Gestión Menú Luces						2 sec	
<b>Dispositivos Bluetooth</b>	Respuesta llamada	X	X		X	X		
	Llamada vocal		2 sec					
	Repetición último número			X				
	Llamada Número Amigo	2 sec						
	Colgar/rechazar llamada		2 sec					
	Transferencia llamada			2 sec				
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec					
	Desconexión Manual Dispositivo				4 sec			
	Activación Conferencia	X						
	Desactivación Conferencia	X						
<b>Intercomunicador</b>	Conexión CANAL 1	X						
	Desconexión intercomunicador activo	X						
	Llamada CANAL 2	x2						
	Llamada CANAL 3	x3						
<b>Musica Bluetooth / Cable</b>	Accionar la reproducción musical (Play)		X					
	Función Pausa (Pause)		X					
	Pista siguiente (Forward)				2 sec			
	Pista anterior (REW)					2 sec		
	Habilitación perfil A2DP		X					
	Deshabilitación perfil A2DP		4 sec					
	Activación audio cavo		x3					
	Desactivación audio cavo		x3					
<b>Menú Radio</b>	Encendido Radio		x2					
	Apagado Radio		x2					
	Búsqueda automática nueva emisora				2 sec			
	Cambio de emisora (ya memorizada)					2 sec		
	Memorizar emisora					4 sec		
<b>Setting*</b>	Modo asociación (con sistema apagado)							4 sec
	Activación / Desactivación RDS					X		
	Activación / Desactivación Smart Navi System				2 sec			
	Asociación Teléfono (o dispositivo) secundario		2 sec					
	Asociación CANAL 1	X						
	Asociación CANAL 2	x2						
	Asociación CANAL 3	x3						
	Asociación CANAL 4**		X					
	Asociación CANAL 5**		x2					
	Asociación CANAL 6**		x3					
	Asociación Teclado wireless			10 sec				
	Anular asociaciones						4 sec	

\*Todas las funciones Setting se realizan con el sistema en Modalidad Setting.

\*\*Con Configuración Friends activa.

- Configuración Friends -

Botón		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Funciones Básicas	Encendido							X
	Apagado							2 sec
	Subir el volumen				X			
	Bajar el volumen					X		
	Gestión Menú Luces						2 sec	
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada	X	X		X	X		
	Llamada vocal		2 sec					
	Repetición último número			X				
	Llamada Número Amigo	4 sec						
	Colgar/rechazar llamada		2 sec					
	Transferencia llamada			2 sec				
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec					
	Desconexión Manual Dispositivo				4 sec			
	Activación Conferencia	X						
	Desactivación Conferencia	X						
Intercomunicador	Conexión CANAL 1	X						
	Desconexión intercomunicador activo	X						
	Llamada CANAL 2	x2						
	Llamada CANAL 3	x3						
	Llamada CANAL 4		X					
	Llamada CANAL 5		x2					
	Llamada CANAL 6		x3					
Musica Bluetooth / Cable	Accionar la reproducción musical (Play)			2 sec				
	Función Pausa (Pause)			2 sec				
	Pista siguiente (Forward)				2 sec			
	Habilitación perfil A2DP			2 sec				
	Deshabilitación perfil A2DP					4 sec		
	Activación audio cavo					2 sec		
	Desactivación audio cavo					2 sec		
Menú Radio	Encendido Radio	2 sec						
	Apagado Radio	2 sec						
	Búsqueda automática nueva emisora				2 sec			
	Cambio de emisora (ya memorizada)					2 sec		
	Memorizar emisora					4 sec		
Setting*	Modo asociación (con sistema apagado)							4 sec
	Activación / Desactivación RDS					X		
	Activación / Desactivación Smart Navi System				2 sec			
	Asociación Teléfono (o dispositivo) secundario		2 sec					
	Asociación CANAL 1	X						
	Asociación CANAL 2	x2						
	Asociación CANAL 3	x3						
	Asociación CANAL 4**		X					
	Asociación CANAL 5**		x2					
	Asociación CANAL 6**		x3					
	Asociación Teclado wireless			10 sec				
	Anular asociaciones						4 sec	

\*Todas las funciones Setting se realizan con el sistema en Modalidad Setting.

\*\*Con Configuración Friends activa.