

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM M5

- Ρυθμισιο Standard -

Πλήκτρο		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Βασικές λειτουργίες	Ενεργοποίηση							X
	Απενεργοποίηση							2 sec
	Αύξηση έντασης ήχου				X			
	Μείωση έντασης ήχου					X		
	Διαχείριση του μενου των λυχνιων							2 sec
Συσκευές Bluetooth	Απάντηση κλήσης	X	X		X	X		
	Φωνητική κλήση		2 sec					
	Σύνδεση τηλεφώνου			X				
	Κλήση από Νούμερο Φίλου	2 sec						
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec					
	Μεταφορά κλήσης			2 sec				
	Σύνδεση συσκευής με το χέρι		2 sec					
	Αποσύνδεση συσκευής με το χέρι				4 sec			
	Ενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X						
	Απενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X						
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X						
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X						
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2						
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3						
Μουσική Bluetooth / Καλώδιο	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)		X					
	Λειτουργία Παύσης (Pause)		X					
	Επόμενο κομμάτι (Forward)				2 sec			
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)					2 sec		
	Ενεργοποίηση προφίλ A2DP		X					
	Αδρανοποίηση προφίλ A2DP		4 sec					
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3					
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3					
Μενού Radio	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2					
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2					
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				2 sec			
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)					2 sec		
	Απομνημόνευση σταθμού					4 sec		
Setting*	Λειτουργία αναγνώρισης (από σύστημα απενεργοποιημένο)							4 sec
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση RDS					X		
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Smart Navi System				2 sec			
	Αναγνώριση δεύτερου τηλεφώνου (ή συσκευής)		2 sec					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X						
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2	x2						
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 3	x3						
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 4**		X					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 5**		x2					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 6**		x3					
	Αναγνώριση ασύρματου τηλεχειριστηρίου			10 sec				
Ακύρωση αναγνώρισεων						4 sec		

*Όλες οι λειτουργίες του Setting εκτελούνται με το σύστημα σε Λειτουργία Setting.

**Με τη Ρύθμιση Friends ενεργή.

- Ρυθμίσεις Friends-

Πλήκτρο		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Βασικές λειτουργίες	Ενεργοποίηση							X
	Απενεργοποίηση							2 sec
	Αύξηση έντασης ήχου				X			
	Μείωση έντασης ήχου					X		
	Διαχείριση του μενού των λυχνιών						2 sec	
Συσκευές Bluetooth	Απάντηση κλήσης	X	X		X	X		
	Φωνητική κλήση		2 sec					
	Σύνδεση τηλεφώνου			X				
	Κλήση από Νούμερο Φίλου	4 sec						
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec					
	Μεταφορά κλήσης			2 sec				
	Σύνδεση συσκευής με το χέρι		2 sec					
	Αποσύνδεση συσκευής με το χέρι				4 sec			
	Ενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X						
	Απενεργοποίηση συνεδριακής επικοινωνίας	X						
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X						
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X						
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2						
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3						
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 4		X					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 5		x2					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 6		x3					
Μουσική Bluetooth / Καλώδιο	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)			2 sec				
	Λειτουργία Παύσης (Pause)			2 sec				
	Επόμενο κομμάτι (Forward)				2 sec			
	Ενεργοποίηση προφίλ A2DP			2 sec				
	Αδρανοποίηση προφίλ A2DP					4 sec		
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου					2 sec		
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου					2 sec		
Μενού Radio	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου	2 sec						
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου	2 sec						
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				2 sec			
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)					2 sec		
	Απομνημόνευση σταθμού					4 sec		
Setting*	Λειτουργία αναγνώρισης (από σύστημα απενεργοποιημένο)							4 sec
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση RDS					X		
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Smart Navi System				2 sec			
	Αναγνώριση δευτέρου τηλεφώνου (ή συσκευής)		2 sec					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X						
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2	x2						
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 3	x3						
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 4**		X					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 5**		x2					
	Αναγνώριση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 6**		x3					
	Αναγνώριση ασύρματου τηλεχειριστηρίου			10 sec				
	Ακύρωση αναγνώρισεων						4 sec	

*Όλες οι λειτουργίες του Setting εκτελούνται με το σύστημα σε λειτουργία Setting.

**Με τη Ρύθμιση Friends ενεργή.