

# ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM M5

- Configuração Standard -

Tecla		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Funções base	Ligar							X
	Desligar							2 sec
	Aumentar o volume				X			
	Diminuir o volume					X		
	Gestão do Menu de iluminação							2 sec
Dispositivos Bluetooth	Atender chamada	X	X		X	X		
	Chamada de voz		2 sec					
	Chamar novamente último número chamado			X				
	Chamada de Número Amigo	2 sec						
	Desligar/rejeitar a chamada		2 sec					
	Transferência de chamada			2 sec				
	Ligação Manual do Dispositivo		2 sec					
	Desligar Manualmente o Dispositivo				4 sec			
	Ativação de Conferência	X						
	Desativação de Conferência	X						
Intercomunicador or	Ligação CANAL 1	X						
	Desligar intercomunicador ativo	X						
	Chamada CANAL 2	x2						
	Chamada CANAL 3	x3						
Música Bluetooth / cabo	Iniciar a reprodução (Play)		X					
	Função pausa (Pause)		X					
	Faixa seguinte (Forward)				2 sec			
	Faixa anterior (Rew)					2 sec		
	Ativação de perfil A2DP		X					
	Desativação de perfil A2DP		4 sec					
	Ativar áudio cabo		x3					
	Desativar áudio cabo		x3					
Menu Rádio	Ligar Rádio		x2					
	Desligar Rádio		x2					
	Busca automática de nova estação				2 sec			
	Mudar a estação (estações memorizadas)					2 sec		
	Memorizar a estação					4 sec		
Setting*	Modo sincronizado (com o sistema desligado)							4 sec
	Ativar / Desativar RDS					X		
	Ativar / Desativar Smart Navi System				2 sec			
	Emparelhamento de Telefone (ou dispositivo) secundário		2 sec					
	Emparelhamento CANAL 1	X						
	Emparelhamento CANAL 2	x2						
	Emparelhamento CANAL 3	x3						
	Emparelhamento CANAL 4**		X					
	Emparelhamento CANAL 5**		x2					
	Emparelhamento CANAL 6**		x3					
	Emparelhamento teclado wireless			10 sec				
Anular sincronização							4 sec	

\* Todas as funções de Setting são efetuadas com o sistema em Modo Setting

\*\*Com Configuração Friends ativa.

**- Configuração Friends -**

		Tecla	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
<b>Funções base</b>	Ligar								X
	Desligar								2 sec
	Aumentar o volume					X			
	Diminuir o volume						X		
	Gestão do Menu de iluminação							2 sec	
<b>Dispositivos Bluetooth</b>	Atender chamada	X	X			X	X		
	Chamada de voz		2 sec						
	Chamar novamente último número chamado				X				
	Chamada de Número Amigo	4 sec							
	Desligar/rejeitar a chamada		2 sec						
	Transferência de chamada				2 sec				
	Ligação Manual do Dispositivo		2 sec						
	Desligar Manualmente o Dispositivo					4 sec			
	Ativação de Conferência	X							
	Desativação de Conferência	X							
<b>Intercomunicador</b>	Ligação CANAL 1	X							
	Desligar intercomunicador ativo	X							
	Chamada CANAL 2	x2							
	Chamada CANAL 3	x3							
	Chamada CANAL 4		X						
	Chamada CANAL 5		x2						
	Chamada CANAL 6		x3						
<b>Música Bluetooth / cabo</b>	Iniciar a reprodução (Play)			2 sec					
	Função pausa (Pause)			2 sec					
	Faixa seguinte (Forward)				2 sec				
	Ativação de perfil A2DP			2 sec					
	Desativação de perfil A2DP						4 sec		
	Ativar áudio cabo						2 sec		
	Desativar áudio cabo						2 sec		
<b>Menu Rádio</b>	Ligar Rádio	2 sec							
	Desligar Rádio	2 sec							
	Busca automática de nova estação					2 sec			
	Mudar a estação (estações memorizadas)						2 sec		
	Memorizar a estação						4 sec		
<b>Setting*</b>	Modo sincronizado (com o sistema desligado)								4 sec
	Ativar / Desativar RDS						X		
	Ativar / Desativar Smart Navi System					2 sec			
	Emparelhamento de Telefone (ou dispositivo) secundário			2 sec					
	Emparelhamento CANAL 1	X							
	Emparelhamento CANAL 2	x2							
	Emparelhamento CANAL 3	x3							
	Emparelhamento CANAL 4**		X						
	Emparelhamento CANAL 5**		x2						
	Emparelhamento CANAL 6**		x3						
	Emparelhamento teclado wireless				10 sec				
Anular sincronização							4 sec		

\* Todas as funções de Setting são efetuadas com o sistema em Modo Setting

\*\*Com Configuração Friends ativa.