

## ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM M5

- Standardna Konfiguracija -

		Tipka	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
<b>Osnovne funkcije</b>	Vklop sistema								X
	Izklop sistema								2 sec
	Povečanje glasnosti					X			
	Zmanjšanje glasnosti						X		
	Upravljanje z lučmi							2 sec	
<b>Naprave Bluetooth</b>	Odgovor na telefonski klic	X	X			X	X		
	Glasovni klic			2 sec					
	Klicanje zadnje izbrane številke				X				
	Klicanje priljubljene številke	2 sec							
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica			2 sec					
	Prenos klica				2 sec				
	Ročna povezava z napravo			2 sec					
	Ročna prekinitve povezave z napravo					4 sec			
	Vklop funkcije konferenca	X							
	Izklop funkcije konferenca	X							
<b>Interkom</b>	Povezava KANALA 1	X							
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X							
	Klic za KANAL 2	x2							
	Klic za KANAL 3	x3							
<b>Glasba Bluetooth / kabel</b>	Začetek predvajanja (Play)		X						
	Premor (Pause)		X						
	Naslednji posnetek (Forward)					2 sec			
	Prejšnji posnetek (REW)						2 sec		
	Omogoči profil A2DP		X						
	Onemogoči profil A2DP			4 sec					
	Aktiviranje avdio signala preko kabla			x3					
	Prekinitev avdio povezave preko kabla			x3					
<b>Radio</b>	Vklop radia			x2					
	Izklop radia			x2					
	Samodejno iskanje nove postaje					2 sec			
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)						2 sec		
	Pred-nastavljene postaje						4 sec		
<b>Nastavitve*</b>	Seznanjanje z novo napravo (pri ugasnjem sistemu)								4 sec
	Vklop / izklop funkcije RDS						X		
	Vlop / izklop funkcije »Smart Navi System«					2 sec			
	Seznanjanje za drugi telefon (ali napravo)			2 sec					
	Seznanjanje za KANAL 1	X							
	Seznanjanje za KANAL 2	x2							
	Seznanjanje za KANAL 3	x3							
	Seznanjanje za KANAL 4**		X						
	Seznanjanje za KANAL 5**		x2						
	Seznanjanje za KANAL 6**		x3						
	Seznanjanje z brezžično tipkovnico				10 sec				
	Ponastavitev							4 sec	

\* Vse seznanitve z Bluetooth napravami in druge nastavitve se izvajajo v načinu »Nastavitve«.

\*\*Pri aktivni konfiguraciji PRIJATELJI (»FRIENDS«).

**- Prijatelji Konfiguracija -**

		Tipka	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
<b>Osnovne funkcije</b>	Vklop sistema								X
	Izklop sistema								2 sec
	Povečanje glasnosti					X			
	Zmanjšanje glasnosti						X		
	Upravljanje z lučmi							2 sec	
<b>Naprave Bluetooth</b>	Odgovor na telefonski klic	X	X			X	X		
	Glasovni klic		2 sec						
	Klicanje zadnje izbrane številke			X					
	Klicanje priljubljene številke	2 sec							
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica		2 sec						
	Prenos klica			2 sec					
	Ročna povezava z napravo		2 sec						
	Ročna prekinitev povezave z napravo					4 sec			
	Vklop funkcije konferenca	X							
	Izklop funkcije konferenca	X							
<b>Interkom</b>	Povezava KANALA 1	X							
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X							
	Klic za KANAL 2	x2							
	Klic za KANAL 3	x3							
	Klic za KANAL 4		X						
	Klic za KANAL 5		x2						
	Klic za KANAL 6		x3						
<b>Glasba Bluetooth / kabel</b>	Začetek predvajanja (Play)			2 sec					
	Premor (Pause)			2 sec					
	Naslednji posnetek (Forward)				2 sec				
	Omogoči profil A2DP			2 sec					
	Onemogoči profil A2DP						4 sec		
	Aktiviranje avdio signala preko kabla						2 sec		
	Prekinitev avdio povezave preko kabla						2 sec		
<b>Radio</b>	Vklop radia	2 sec							
	Izklop radia	2 sec							
	Samodejno iskanje nove postaje					2 sec			
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)						2 sec		
	Pred-nastavljene postaje						4 sec		
<b>Nastavitve*</b>	Seznanjanje z novo napravo (pri ugasnjem sistemu)								4 sec
	Vklop / izklop funkcije RDS						X		
	Vlop / izklop funkcije »Smart Navi System«					2 sec			
	Seznanjanje za drugi telefon (ali napravo)			2 sec					
	Seznanjanje za KANAL 1	X							
	Seznanjanje za KANAL 2	x2							
	Seznanjanje za KANAL 3	x3							
	Seznanjanje za KANAL 4**		X						
	Seznanjanje za KANAL 5**		x2						
	Seznanjanje za KANAL 6**		x3						
	Seznanjanje z brezžično tipkovnico				10 sec				
Ponastavitev							4 sec		

\* Vse seznanitve z Bluetooth napravami in druge nastavitve se izvajajo v načinu »Nastavitve«.

\*\*Pri aktivni konfiguraciji PRIJATELJI (»FRIENDS«).