

# ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B5L

- Standardkonfigurationen -

Taste		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Basisfunktionen	Einschalten		2 sec				
	Ausschalten		6 sec				
	Lautstärke erhöhen				X		
	Lautstärke verringern					X	
	Handhabung Menü Leuchten						2 sec
Bluetooth-Geräte	Anruf entgegennehmen	X	X		X	X	
	Anruf tätigen		2 sec				
	Letzte Nummer anrufen			X			
	Anruf an Bevorzugte Nummer	2 sec					
	Anruf abweisen		2 sec				
	Anrufumleitung			2 sec			
	Verbindung manuell herstellen		2 sec				
	Verbindung manuell trennen				4 sec		
	Aktivierung Konferenzgespräch	X					
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X					
Gegensprechanlage	Verbindung KANAL 1	X					
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X					
	Anruf KANAL 2	x2					
	Anruf KANAL 3	x3					
Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel	Musikwiedergabe starten (Play)		X				
	Funktion Pause (Pause)		X				
	Nächster Track (Forward)				2 sec		
	Vorheriger Track (REW)					2 sec	
	A2DP-Profil einschalten		X				
	A2DP-Profil ausschalten		4 sec				
	Audiosystem über Kabel aktivieren		x3				
	Audiosystem über Kabel deaktivieren		x3				
Menü Radio	Radio einschalten		x2				
	Radio ausschalten		x2				
	Automatische Suche nach Radiosender				2 sec		
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen					2 sec	
	Radiosender speichern					4 sec	
Setting*	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)		4 sec				
	Aktivierung / Desaktivierung RDS					X	
	Aktivierung / Desaktivierung Smart Navi System				2 sec		
	Verknüpfung Zweittelefon (oder Zweitgerät)		2 sec				
	Verknüpfung KANAL 1	X					
	Verknüpfung KANAL 2	x2					
	Verknüpfung KANAL 3	x3					
	Verknüpfung KANAL 4**		X				
	Verknüpfung KANAL 5**		x2				
	Verknüpfung KANAL 6**		x3				
Verknüpfungen löschen						4 sec	

\*Alle Setting-Funktionen werden mit dem System im Betriebsmodus Setting eingestellt.

\*\*Mit aktivierter Friends-Konfiguration.

**- Friends-konfigurationen -**

		Taste	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
<b>Basisfunktionen</b>	Einschalten			2 sec				
	Ausschalten			6 sec				
	Lautstärke erhöhen					X		
	Lautstärke verringern						X	
	Handhabung Menü Leuchten							2 sec
<b>Bluetooth-Geräte</b>	Anruf entgegennehmen	X	X			X	X	
	Anruf tätigen			2 sec				
	Letzte Nummer anrufen				X			
	Anruf an Bevorzugte Nummer		4 sec					
	Anruf abweisen			2 sec				
	Anrufumleitung				2 sec			
	Verbindung manuell herstellen			2 sec				
	Verbindung manuell trennen					4 sec		
	Aktivierung Konferenzgespräch	X						
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X						
<b>Gegensprechanlage</b>	Verbindung KANAL 1	X						
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X						
	Anruf KANAL 2	x2						
	Anruf KANAL 3	x3						
	Anruf KANAL 4			X				
	Anruf KANAL 5			x2				
	Anruf KANAL 6			x3				
<b>Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel</b>	Musikwiedergabe starten (Play)				2 sec			
	Funktion Pause (Pause)				2 sec			
	Nächster Track (Forward)					2 sec		
	A2DP-Profil einschalten				2 sec			
	A2DP-Profil ausschalten						4 sec	
	Audiosystem über Kabel aktivieren						2 sec	
	Audiosystem über Kabel deaktivieren						2 sec	
<b>Menü Radio</b>	Radio einschalten		2 sec					
	Radio ausschalten		2 sec					
	Automatische Suche nach Radiosender					2 sec		
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen						2 sec	
	Radiosender speichern						4 sec	
<b>Setting*</b>	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)			4 sec				
	Aktivierung / Desaktivierung RDS						X	
	Aktivierung / Desaktivierung Smart Navi System					2 sec		
	Verknüpfung Zweittelefon (oder Zweitgerät)			2 sec				
	Verknüpfung KANAL 1	X						
	Verknüpfung KANAL 2	x2						
	Verknüpfung KANAL 3	x3						
	Verknüpfung KANAL 4**			X				
	Verknüpfung KANAL 5**			x2				
	Verknüpfung KANAL 6**			x3				
Verknüpfungen löschen							4 sec	

\*Alle Setting-Funktionen werden mit dem System im Betriebsmodus Setting eingestellt.

\*\*Mit aktivierter Friends-Konfiguration.