

## ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B601 R SERIES

		Πλήκτρο	n	▲	▼	▲ + ▼
<b>Βασικές Λειτουργίες</b>	Ενεργοποίηση		2 sec			
	Απενεργοποίηση		6 sec			
	Αύξηση έντασης ήχου			X		
	Μείωση έντασης ήχου				X	

<b>Συσκευές Bluetooth</b>	Απάντηση κλήσης*		X	X	X	
	Φωνητική κλήση		2 sec			
	Μενού ταχείας κλήσης **		X		X	
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec			
	Σύνδεση συσκευής μη αυτόματη		2 sec			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 1		X			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 2		x2			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 3		x3			
Απενεργοποίηση συνδιάσκεψης		X				

<b>Μουσική Bluetooth</b>	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)			2 sec		
	Λειτουργία Παύσης (Pause)			2 sec		
	Επόμενο κομμάτι (Forward)			4 sec		
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)				4 sec	
	Κοινή χρήση μουσικής A2DP			2 sec		

<b>Ενδοεπικοινωνία N-Com (serie 900/600)</b>	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1		X			
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας		X			
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2		x2			
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3		x3			

\* Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com.

\*\* Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα.