

## SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES N-COM B601 S SERIES

<i>Touche</i>		ON	▲	▼	▲ + ▼
<b>Fonctions Base</b>	Marche	2 sec			
	Arrêt	3 sec			
	Augmentation volume		X		
	Diminution volume			X	
<b>Dispositifs Bluetooth</b>	Réponse appel*	X	X	X	
	Appel vocal	2 sec			
	Menu Numérotation abrégée**	X		X	
	Raccrochage/refus appel	2 sec			
	Connexion manuelle dispositif	2 sec			
	Activation conférence téléphonique CANAL 1	X			
	Activation conférence téléphonique CANAL 2	x2			
	Activation conférence téléphonique CANAL 3	x3			
	Désactivation conférence	X			
<b>Musique Bluetooth</b>	Marche lecture musicale (Play)		2 sec		
	Fonction Pause (Pause)		2 sec		
	Piste suivante (Forward)		4 sec		
	Piste précédente (Rew)			4 sec	
	Partage de musique A2DP		2 sec		
<b>Interphone N-Com (série «900 / 600»)</b>	Connexion CANAL 1	X			
	Déconnexion interphone actif	X			
	Connexion CANAL 2	x2			
	Connexion CANAL 3	x3			

\* Appuyez sur n'importe quelle touche du pavé N-Com.

\*\* Appuyez simultanément sur les touches.