

## SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN N-COM B601 S SERIES

|                                       |                                          | Toets | ON    | ▲     | ▼     | ▲<br>+<br>▼ |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <b>Basis functies</b>                 | Inschakeling                             |       | 2 sec |       |       |             |
|                                       | Uitschakeling                            |       | 3 sec |       |       |             |
|                                       | Toename Volume                           |       |       | X     |       |             |
|                                       | Afname Volume                            |       |       |       | X     |             |
| <b>Bluetooth systemen</b>             | Oproep beantwoorden*                     |       | X     | X     | X     |             |
|                                       | Vocale oproep                            |       | 2 sec |       |       |             |
|                                       | Menu Snelkiezen**                        |       | X     |       | X     |             |
|                                       | Gesprek weigeren/eindigen                |       | 2 sec |       |       |             |
|                                       | Handmatige verbinding systeem            |       | 2 sec |       |       |             |
|                                       | Activering telefoon conferentie KANAAL 1 |       | X     |       |       |             |
|                                       | Activering telefoon conferentie KANAAL 2 |       | x2    |       |       |             |
|                                       | Activering telefoon conferentie KANAAL 3 |       | x3    |       |       |             |
| Deactivering Conferentie              |                                          | X     |       |       |       |             |
| <b>Muziek Bluetooth</b>               | Start muziekreproductie (Play)           |       |       | 2 sec |       |             |
|                                       | Pauze (Pause)                            |       |       | 2 sec |       |             |
|                                       | Volgend nummer (Forward)                 |       |       | 4 sec |       |             |
|                                       | Vorig nummer (REW)                       |       |       |       | 4 sec |             |
|                                       | Muziekdeling A2DP                        |       |       | 2 sec |       |             |
| <b>Intercom N-Com (serie 900/600)</b> | Verbinding KANAAL 1                      |       | X     |       |       |             |
|                                       | Afmelding actieve intercom               |       | X     |       |       |             |
|                                       | Oproep KANAAL 2                          |       | x2    |       |       |             |
|                                       | Oproep KANAAL 3                          |       | x3    |       |       |             |

\*Druk op eender welke toets van het toetsenbord N-Com.

\*\*Druk gelijktijdig op de toetsen.