

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B601 S SERIES

Tipka		ON	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema	2 sec			
	Izklop sistema	3 sec			
	Povečanje glasnosti		X		
	Zmanjšanje glasnosti			X	
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic*	X	X	X	
	Glasovni klic	2 sec			
	Meni za hitro klicanje **	X		X	
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica	2 sec			
	Ročna povezava z napravo	2 sec			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 1	X			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 2	x2			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 3	x3			
Izklop funkcije konferenca	X				
Glasba Bluetooth	Začetek predvajanja (Play)		2 sec		
	Premor (Pause)		2 sec		
	Naslednji posnetek (Forward)		4 sec		
	Prejšnji posnetek (REW)			4 sec	
	Skupna raba glasbe A2DP		2 sec		
Interkom N-Com (serija 900/600)	Povezava KANALA 1	X			
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X			
	Klic za KANAL 2	x2			
	Klic za KANAL 3	x3			

*Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.