

## ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B601 X SERIES

<i>Taste</i>		n	▲	▼	▲ + ▼
<b>Basis funktionen</b>	Einschalten	2 sec			
	Ausschalten	6 sec			
	Lautstärke erhöhen		X		
	Lautstärke verringern			X	
<b>Bluetooth-Geräte</b>	Anruf entgegennehmen*	X	X	X	
	Anruf tätigen	2 sec			
	Schnellwahl-Anruf**	X		X	
	Anruf abweisen	2 sec			
	Verbindung manuell herstellen	2 sec			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 1	X			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 2	x2			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 3	x3			
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X			
<b>Musikwiedergabe über Bluetooth</b>	Musikwiedergabe starten (Play)		2 sec		
	Funktion Pause (Pause)		2 sec		
	Nächster Track (Forward)		4 sec		
	Vorheriger Track (REW)			4 sec	
	A2DP Musik teilen		2 sec		
<b>N-Com Gegensprechanlage (Serie 900/600)</b>	Verbindung KANAL 1	X			
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X			
	Anruf KANAL 2	x2			
	Anruf KANAL 3	x3			

\* Drücken Sie eine beliebige Taste der N-Com Tastenvorrichtung.

\*\* Drücken Sie alle Tasten gleichzeitig.