

ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM B601 X SERIES

		Botón	n	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido		2 sec			
	Apagado		6 sec			
	Subir el volumen			X		
	Bajar el volumen				X	

Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada*		X	X	X	
	Llamada vocal		2 sec			
	Menú llamada Rápida**		X		X	
	Colgar/rechazar llamada		2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 1		X			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 2		x2			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 3		x3			
	Desactivación Conferencia		X			

Musica Bluetooth	Accionar la reproducción musical (Play)			2 sec		
	Función Pausa (Pause)			2 sec		
	Pista siguiente (Forward)			4 sec		
	Pista anterior (REW)				4 sec	
	Compartir música A2DP			2 sec		

Intercomunicador N-Com (serie 900 / 600)	Conexión CANAL 1		X			
	Desconexión intercomunicador activo		X			
	Llamada CANAL 2		x2			
	Llamada CANAL 3		x3			

*Pulsar cualquier botón del teclado N-Com.

**Pulsar contemporáneamente los botones.