

## TABLIČNI SAŽETAK KONTROLA N-COM B601 R SERIES

| <i>Gumb</i>                              |   | <b>n</b>     | ▲            | ▼            | ▲<br>+<br>▼ |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Osnovne funkcije</b>                  | Paljenje                                    | <b>2 sek</b> |              |              |             |
|  | Gašenje                                     | <b>6 sek</b> |              |              |             |
|  | Povećanje glasnoće                          |              | <b>X</b>     |              |             |
|  | Smanjenje glasnoće                          |              |              | <b>X</b>     |             |
| <b>Bluetooth uređaji</b>                 | Javljanje na telefonski poziv*              | <b>X</b>     | <b>X</b>     | <b>X</b>     |             |
|  | Govorni poziv                               | <b>2 sek</b> |              |              |             |
|  | Izbornik Speed Dialling/Brzo biranje**      | <b>X</b>     |              | <b>X</b>     |             |
|  | Završetak/odbijanje telefonskog poziva      | <b>2 sek</b> |              |              |             |
|  | Ručno spajanje uređaja                      | <b>2 sek</b> |              |              |             |
|  | Aktivacija konferencijskog poziva KANAL 1   | <b>X</b>     |              |              |             |
|  | Aktivacija konferencijskog poziva KANAL 2   | <b>x2</b>    |              |              |             |
|  | Aktivacija konferencijskog poziva KANAL 3   | <b>x3</b>    |              |              |             |
|  | Isključenje funkcije konferencijskog poziva | <b>X</b>     |              |              |             |
| <b>Bluetooth glazba</b>                  | Puštanje glazbe (Play)                      |              | <b>2 sek</b> |              |             |
|  | Funkcija pauziranja (Pause)                 |              | <b>2 sek</b> |              |             |
|  | Sljedeća pjesma (Forward)                   |              | <b>4 sek</b> |              |             |
|  | Prethodna pjesma (REW)                      |              |              | <b>4 sek</b> |             |
|  | Dijeljenje glazbe preko A2DP                |              | <b>2 sek</b> |              |             |
| <b>N-Com Interkom (serije 900 / 600)</b> | Spajanje na KANAL 1                         | <b>X</b>     |              |              |             |
|  | Odspajanje s aktivnog interkoma             | <b>X</b>     |              |              |             |
|  | Poziv prema KANALU 2                        | <b>x2</b>    |              |              |             |
|  | Poziv prema KANALU 3                        | <b>x3</b>    |              |              |             |

\* Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici N-Com sustava.

\*\*Pritisnite tipke istovremeno.