

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM B5

- Vakioasetus -

Näppäin		n	on	n +	▲	▼	▲ +	▼
Perustoiminnot	Käynnistys		2 sec					
	Sammutus		6 sec					
	Äänenvoimakkuuden lisääminen				X			
	Äänenvoimakkuuden laskeminen					X		
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X		X	X		
	Äänipuhelu		2 sec					
	Edelliseen numeroon soittaminen			X				
	Suosikkinumeroon soittaminen	2 sec						
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec					
	Puhelun siirto			2 sec				
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec					
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä				4 sec			
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X						
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X						
Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X						
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X						
	Soitto KANAVA 2	x2						
	Soitto KANAVA 3	x3						
Musikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)		X					
	Pysäytys (Pause)		X					
	Seuraava raita (Forward)				2 sec			
	Edellinen raita (REW)					2 sec		
	A2DP-profiilin päällekytkentä		X					
	A2DP-profiilin pois päältä kytkentä		4 sec					
	Audiokaapelin aktivointi		x3					
	Audiokaapelin deaktivointi		x3					
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle		x2					
	Radion sammuttaminen		x2					
	Uuden aseman automaattihaku				2 sec			
	Aseman vaihto (jo muistissa)					2 sec		
	Aseman tallentaminen muistiin					4 sec		
Setting*	Liitäntämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)		4 sec					
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					X		
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä				2 sec			
	Lisäpuhelimien (tai laitteen) liitäntä		2 sec					
	Liitäntä KANAVA 1	X						
	Liitäntä KANAVA 2	x2						
	Liitäntä KANAVA 3	x3						
	Liitäntä KANAVA 4**		X					
	Liitäntä KANAVA 5**		x2					
	Liitäntä KANAVA 6 **		x3					
Liitäntöjen peruutus							4 sec	

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.

- Friends-Konfigurointi -

Näppäin		n	on	n +	▲	▼	▲ +	▼
Perustoiminnot	Käynnistys		2 sec					
	Sammutus		6 sec					
	Äänenvoimakkuuden lisääminen				X			
	Äänenvoimakkuuden laskeminen					X		
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X		X	X		
	Äänipuhelu		2 sec					
	Edelliseen numeroon soittaminen			X				
	Suosikkinumeroon soittaminen	4 sec						
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec					
	Puhelun siirto			2 sec				
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec					
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä				4 sec			
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X						
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X						
Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X						
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X						
	Soitto KANAVA 2	x2						
	Soitto KANAVA 3	x3						
	Soitto KANAVA 4		X					
	Soitto KANAVA 5		x2					
	Soitto KANAVA 6		x3					
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)			2 sec				
	Pysäytys (Pause)			2 sec				
	Seuraava raita (Forward)				2 sec			
	A2DP-profiilin päällekytkentä			2 sec				
	A2DP-profiilin pois päältä kytkentä					4 sec		
	Audiokaapelin aktivointi					2 sec		
	Audiokaapelin deaktivointi					2 sec		
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle	2 sec						
	Radion sammuttaminen	2 sec						
	Uuden aseman automaattihaku				2 sec			
	Aseman vaihto (jo muistissa)					2 sec		
	Aseman tallentaminen muistiin					4 sec		
Setting*	Liitäntämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)		4 sec					
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					X		
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä				2 sec			
	Lisäpuhelimien (tai laitteen) liitäntä		2 sec					
	Liitäntä KANAVA 1	X						
	Liitäntä KANAVA 2	x2						
	Liitäntä KANAVA 3	x3						
	Liitäntä KANAVA 4**		X					
	Liitäntä KANAVA 5**		x2					
	Liitäntä KANAVA 6 **		x3					
	Liitäntöjen peruutus							4 sec

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.