

# SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES N-COM B5

- Configuration Standard -

Touche		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Fonctions Base</b>	Marche		2 sec				
	Arrêt		6 sec				
	Augmentation volume				X		
	Diminution volume					X	
<b>Dispositifs Bluetooth</b>	Réponse appel	X	X		X	X	
	Appel vocal		2 sec				
	Rappel dernier numéro			X			
	Appel Numéro Ami	2 sec					
	Raccrochage/refus appel		2 sec				
	Transfert appel			2 sec			
	Connexion manuelle dispositif		2 sec				
	Déconnexion manuelle dispositif				4 sec		
	Activation conférence	X					
	Désactivation conférence	X					
<b>Interphone</b>	Connexion CANAL 1	X					
	Déconnexion interphone actif	X					
	Appel CANAL 2	x2					
	Appel CANAL 3	x3					
<b>Musique Bluetooth / Câble</b>	Marche lecture musicale ( <i>Play</i> )		X				
	Fonction Pause ( <i>Pause</i> )		X				
	Piste suivante ( <i>Forward</i> )				2 sec		
	Piste précédente ( <i>Rew</i> )					2 sec	
	Activation profil A2DP		X				
	Désactivation profil A2DP		4 sec				
	Activation audio câble		x3				
	Désactivation audio câble		x3				
<b>Menu radio</b>	Allumage radio		x2				
	Extinction radio		x2				
	Recherche automatique nouvelle station				2 sec		
	Modification station (stations mémorisées)					2 sec	
	Enregistrement station					4 sec	
<b>Réglage*</b>	Mode couplage (avec système éteint)		4 sec				
	Activation/désactivation RDS					X	
	Activation/désactivation Smart Navi System				2 sec		
	Appairage téléphone (ou dispositif) secondaire		2 sec				
	Appairage CANAL 1	X					
	Appairage CANAL 2	x2					
	Appairage CANAL 3	x3					
	Appairage CANAL 4**		X				
	Appairage CANAL 5**		x2				
	Appairage CANAL 6**		x3				
Suppression couplages						4 sec	

\* Toutes les fonctions de réglage doivent être effectuées avec le système en mode « Setting ».

\*\* Avec configuration « Friends » activée.

- Configuration Friends -

Touche		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche		2 sec				
	Arrêt		6 sec				
	Augmentation volume				X		
	Diminution volume					X	
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel	X	X		X	X	
	Appel vocal		2 sec				
	Rappel dernier numéro			X			
	Appel Numéro Ami	4 sec					
	Raccrochage/refus appel		2 sec				
	Transfert appel			2 sec			
	Connexion manuelle dispositif		2 sec				
	Déconnexion manuelle dispositif				4 sec		
	Activation conférence	X					
	Désactivation conférence	X					
Interphone	Connexion CANAL 1	X					
	Déconnexion interphone actif	X					
	Appel CANAL 2	x2					
	Appel CANAL 3	x3					
	Appel CANAL 4		X				
	Appel CANAL 5		x2				
	Appel CANAL 6		x3				
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale ( <i>Play</i> )			2 sec			
	Fonction Pause ( <i>Pause</i> )			2 sec			
	Piste suivante ( <i>Forward</i> )				2 sec		
	Activation profil A2DP			2 sec			
	Désactivation profil A2DP					4 sec	
	Activation audio câble					2 sec	
	Désactivation audio câble					2 sec	
Menu radio	Allumage radio	2 sec					
	Extinction radio	2 sec					
	Recherche automatique nouvelle station				2 sec		
	Modification station (stations mémorisées)					2 sec	
	Enregistrement station					4 sec	
Réglage*	Mode couplage (avec système éteint)		4 sec				
	Activation/désactivation RDS					X	
	Activation/désactivation Smart Navi System				2 sec		
	Appairage téléphone (ou dispositif secondaire)		2 sec				
	Appairage CANAL 1	X					
	Appairage CANAL 2	x2					
	Appairage CANAL 3	x3					
	Appairage CANAL 4**		X				
	Appairage CANAL 5**		x2				
	Appairage CANAL 6**		x3				
	Suppression couplages						4 sec

\* Toutes les fonctions de réglage doivent être effectuées avec le système en mode « Setting ».

\*\* Avec configuration « Friends » activée.