

ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B902L R SERIES

<i>Taste</i>		n	on	▲	▼	+ ▼
Basisfunktionen	Einschalten		2 sec			
	Ausschalten		6 sec			
	Lautstärke erhöhen			X		
	Lautstärke verringern				X	
	Handhabung Menü Leuchten					2 sec
	Menü "Kopplung***"					4 sec
	Menü "Konfigurationen"			4 sec		
Bluetooth-Geräte	Anruf entgegennehmen*	X	X	X	X	
	Anruf tätigen		2 sec			
	Schnellwahl-Anruf**	X	X			
	Anruf abweisen		2 sec			
	Verbindung manuell herstellen		2 sec			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 1	X				
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 2	x2				
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 3	x3				
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X				
Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel	Musikwiedergabe starten (Play)		X			
	Funktion Pause (Pause)		X			
	Nächster Track (Forward)			2 sec		
	Vorheriger Track (REW)				2 sec	
	A2DP Musik teilen		X			
	Audiosystem über Kabel aktivieren		x3			
	Audiosystem über Kabel deaktivieren		x3			
N-Com Gegensprechanlage (Serie 900)	Verbindung KANAL 1	X				
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X				
	Anruf KANAL 2	x2				
	Anruf KANAL 3	x3				
	Verbindung mit Gruppengesprechanlage herstellen	2 sec				
	Verbindung mit Gruppengesprechanlage trennen	X				
Menü Radio	Radio einschalten		x2			
	Radio ausschalten		x2			
	Automatische Suche nach Radiosender			2 sec		
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen				2 sec	
	Radiosender speichern				4 sec	

* Drücken Sie eine beliebige Taste der N-Com Tastenvorrichtung.

** Drücken Sie alle Tasten gleichzeitig.

***Ausgehend vom ausgeschalteten System.