

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM B902L R SERIES

	<i>Avain</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Perustoiminnot	Käynnistys		2 sec			
	Sammutus		6 sec			
	Äänvoimakkuuden lisääminen			X		
	Äänvoimakkuuden laskeminen				X	
	Valojen hallintavalikko					2 sec
	Laiteparin muodostuksen valikko***					4 s
	Konfigurointivalikko			4 s		
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen*	X	X	X	X	
	Äänipuhelu		2 sec			
	Pikavalinta-valikko**	X	X			
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec			
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec			
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 1	X				
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 2	x2				
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 3	x3				
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X				
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)		X			
	Pysäytys (Pause)		X			
	Seuraava raita (Forward)			2 sec		
	Edellinen raita (REW)				2 sec	
	Musiikin jakaminen A2DP		X			
	Audiokaapelin aktivointi		x3			
	Audiokaapelin deaktivointi		x3			
N-Com Intrcom (900 -sarja)	Päällekytkentä KANAVA 1	X				
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X				
	Soitto KANAVA 2	x2				
	Soitto KANAVA 3	x3				
	Group intercom-kokousyhteys	2 sec				
	Group Intercom-yhteyden katkaisu	X				
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle		x2			
	Radion sammuttaminen		x2			
	Uuden aseman automaattihaku			2 sec		
	Aseman vaihto (jo muistissa)				2 sec	
	Aseman tallentaminen muistiin					4 sec

*Paina mitä tahansa näppäintä N-Com:n näppäimistöltä.

**Paina näppäimiä samanaikaisesti.

***Kun järjestelmä on pois päältä.