

## ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B902L R SERIES

		Tecla	n	on	▲	▼	▲ +	▼
Funções base	Ligar			2 seg				
	Desligar			6 seg				
	Aumentar o volume				X			
	Diminuir o volume					X		
	Gestão do Menu de iluminação							2 seg
	Menu Emparelhamento***							4 seg
	Menu Configuração			4 seg				
Dispositivos Bluetooth	Atender chamada*	X	X	X	X	X		
	Chamada de voz			2 seg				
	Menu Chamada Rápida**	X	X					
	Desligar/rejeitar a chamada			2 seg				
	Ligação Manual do Dispositivo			2 seg				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 1	X						
	Ativação Conferência Telefone CANAL 2	x2						
	Ativação Conferência Telefone CANAL 3	x3						
Desativação de Conferência	X							
Música Bluetooth / cabo	Iniciar a reprodução (Play)			X				
	Função pausa (Pause)			X				
	Faixa seguinte (Forward)				2 seg			
	Faixa anterior (Rew)					2 seg		
	Compartilhamento música A2DP			X				
	Ativar áudio cabo			x3				
	Desativar áudio cabo			x3				
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Ligação CANAL 1	X						
	Desligar intercomunicador ativo	X						
	Chamada CANAL 2	x2						
	Chamada CANAL 3	x3						
	Conexão Interfone de grupo		2 seg					
	Desconexão Interfone de grupo	X						
Menu Rádio	Ligar Rádio			x2				
	Desligar Rádio			x2				
	Busca automática de nova estação				2 seg			
	Mudar a estação (estações memorizadas)					2 seg		
	Memorizar a estação						4 seg	

\*Prima qualquer tecla do teclado N-Com.

\*\*Prima as teclas simultaneamente.

\*\*\*Com o sistema desligado.