

SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES N-COM B902 R SERIES

<i>Touche</i>		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche		2 sec			
	Arrêt		6 sec			
	Augmentation volume			X		
	Diminution volume				X	
	Menu d'Appairage***					4 sec
	Menu Configuration		4 sec			
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*	X	X	X	X	
	Appel vocal		2 sec			
	Menu Numérotation abrégée**	X	X			
	Raccrochage/refus appel		2 sec			
	Connexion manuelle dispositif		2 sec			
	Activation conférence téléphonique CANAL 1	X				
	Activation conférence téléphonique CANAL 2	x2				
	Activation conférence téléphonique CANAL 3	x3				
	Désactivation conférence	X				
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)		X			
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)		X			
	Piste suivante (<i>Forward</i>)			2 sec		
	Piste précédente (<i>Rew</i>)				2 sec	
	Partage de musique A2DP		X			
	Activation audio câble		x3			
	Désactivation audio câble		x3			
Interphone N-Com (série « 900 »)	Connexion CANAL 1	X				
	Déconnexion interphone actif	X				
	Connexion CANAL 2	x2				
	Connexion CANAL 3	x3				
	Connexion Intercom de groupe	2 sec				
	Déconnexion Intercom de groupe	X				
Menu radio	Allumage radio		x2			
	Extinction radio		x2			
	Recherche automatique nouvelle station			2 sec		
	Modification station (stations mémorisées)				2 sec	
	Enregistrement station				4 sec	

* Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier N-Com.

** Appuyez simultanément sur les touches.

*** À partir du système éteint.