

## ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B902 R SERIES

		Πλήκτρο	n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Βασικές Λειτουργίες</b>	Ενεργοποίηση			2 sec			
	Απενεργοποίηση			6 sec			
	Αύξηση έντασης ήχου				X		
	Μείωση έντασης ήχου					X	
	Μενού Ζευγοποίηση ***						4 sec
	Μενού Διαμόρφωσης			4 sec			
<b>Συσκευές Bluetooth</b>	Απάντηση κλήσης*	X	X	X	X		
	Φωνητική κλήση			2 sec			
	Μενού ταχείας κλήσης **	X	X				
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης			2 sec			
	Σύνδεση συσκευής μη αυτόματη			2 sec			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 1	X					
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 2	x2					
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 3	x3					
	Απενεργοποίηση συνδιάσκεψης	X					
<b>Μουσική Bluetooth / Καλώδιο</b>	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)			X			
	Λειτουργία Παύσης (Pause)			X			
	Επόμενο κομμάτι (Forward)				2 sec		
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)					2 sec	
	Κοινή χρήση μουσικής A2DP			X			
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου			x3			
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου			x3			
<b>Ενδοεπικοινωνία N-Com (serie 900)</b>	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X					
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2					
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3					
	Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	2 sec					
	Αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	X					
<b>Μενού Radio</b>	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου			x2			
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου			x2			
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				2 sec		
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)					2 sec	
	Απομνημόνευση σταθμού					4 sec	

\* Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com.

\*\* Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα.

\*\*\* Ξεκινώντας από το σύστημα απενεργοποιημένο.