

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK N-COM B902 R SERIES

Gomb		n	ON	▲	▼	▲ + ▼
Alapfunkciók	Bekapcsolás		2 mp			
	Kikapcsolás		6 mp			
	Hangerő növelése			X		
	Hangerő csökkentése				X	
	Pairing up Menu***					4 mp
	Configuration Menu		4 mp			
Bluetooth eszközök	Hívásfogadás*	X	X	X	X	
	Hanghívás		2 mp			
	Gyorshívás Menü**	X	X			
	Hívás megszakítás/ elutasítás		2 mp			
	Manuális csatlakoztatás		2 mp			
	Konferenciahívás bekapcsolása CHANNEL 1	X				
	Konferenciahívás bekapcsolása CHANNEL 2	x2				
	Konferenciahívás bekapcsolása CHANNEL 3	x3				
Konferencia funkció kikapcsolása	X					
Bluetooth/Kábel Zene	Zenelejátszás (Play)		X			
	Szüneteltetés (Pause)		X			
	Következő szám (Forward)			2 mp		
	Következő szám (REW)				2 mp	
	A2DP zenemegosztás		X			
	Vezetékes audio kapcsolat aktiválása		x3			
	Vezetékes audio kapcsolat deaktiválása		x3			
N-Com Intercom (600/900-as széria)	Csatlakozás CHANNEL 1	X				
	Actív intercom megszüntetése	X				
	CHANNEL 2 hívása	x2				
	CHANNEL 3 hívása	x3				
	Csoportos intercom indítása	2 mp				
	Kilépés a csoportos intercomból	X				
Rádió Menü	Rádió bekapcsolás		x2			
	Rádió kikapcsolás		x2			
	Automatikus rádióállomás-keresés			2 mp		
	Váltás az elmentett rádióadók között				2 mp	
	Rádióadó elmentése				4 mp	

* Nyomja meg bármely gombot a billentyűzeten.

** A gombokat egyszerre nyomja meg.

*** Első lépésként ki kell kapcsolni a készüléket.