

SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM B902 R SERIES

	<i>Tasto</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione		2 sec			
	Spegnimento		6 sec			
	Aumento Volume			X		
	Diminuzione Volume				X	
	Menu Affiliazione***					4 sec
	Menu Configurazione			4 sec		
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono*	X	X	X	X	
	Chiamata vocale		2 sec			
	Menu Chiamata Rapida**	X	X			
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 1	X				
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 2	x2				
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 3	x3				
	Disattivazione Conferenza	X				
Musica Bluetooth / Cavo	Avvio musica (Play)		X			
	Pausa musica (Pause)		X			
	Traccia successiva (FFW)			2 sec		
	Traccia precedente (REW)				2 sec	
	Condivisione musica A2DP		X			
	Attivazione audio cavo		x3			
	Disattivazione audio cavo		x3			
Interfono N-Com (serie 900)	Connessione CANALE 1	X				
	Disconnessione interfono attivo	X				
	Chiamata CANALE 2	x2				
	Chiamata CANALE 3	x3				
	Connessione Interfono di gruppo	2 sec				
	Disconnessione Interfono di gruppo	X				
Menù Radio	Accensione Radio		x2			
	Spegnimento Radio		x2			
	Ricerca automatica nuova stazione			2 sec		
	Cambio stazione (stazioni in memoria)				2 sec	
	Memorizzare Stazione					4 sec

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

**Premere contemporaneamente i tasti.

***Partendo da sistema spento.