

ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B902 R SERIES

Tecla		n	on	▲	▼	▲ +	▼
Funções base	Ligar		2 seg				
	Desligar		6 seg				
	Aumentar o volume			X			
	Diminuir o volume				X		
	Menu Emparelhamento***						4 seg
	Menu Configuração		4 seg				
Dispositivos Bluetooth	Atender chamada*	X	X	X	X		
	Chamada de voz		2 seg				
	Menu Chamada Rápida**	X	X				
	Desligar/rejeitar a chamada		2 seg				
	Ligação Manual do Dispositivo		2 seg				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 1	X					
	Ativação Conferência Telefone CANAL 2	x2					
	Ativação Conferência Telefone CANAL 3	x3					
	Desativação de Conferência	X					
Música Bluetooth / cabo	Iniciar a reprodução (Play)		X				
	Função pausa (Pause)		X				
	Faixa seguinte (Forward)			2 seg			
	Faixa anterior (Rew)				2 seg		
	Compartilhamento música A2DP		X				
	Ativar áudio cabo		x3				
	Desativar áudio cabo		x3				
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Ligação CANAL 1	X					
	Desligar intercomunicador ativo	X					
	Chamada CANAL 2	x2					
	Chamada CANAL 3	x3					
	Conexão Interfone de grupo	2 seg					
	Desconexão Interfone de grupo	X					
Menu Rádio	Ligar Rádio		x2				
	Desligar Rádio		x2				
	Busca automática de nova estação			2 seg			
	Mudar a estação (estações memorizadas)				2 seg		
	Memorizar a estação					4 seg	

*Prima qualquer tecla do teclado N-Com.

**Prima as teclas simultaneamente.

***Com o sistema desligado.