

ÖVERSIKT KOMMANDOSCHEMA N-COM B902 R SERIES

		<i>Knapp</i>	n	on	▲	▼	▲ +▼
Grundfunktioner	På sättning			2 sec			
	Avstängning			6 sec			
	Volymökning				X		
	Volymminskning					X	
	Parkopplingsmeny***						4sec
	Konfigurationsmeny			4sec			
Bluetooth-enheter	Svara i telefon*	X	X	X	X		
	Röstsamtal			2 sec			
	Meny Snabbsamtal**	X	X				
	Lägg på/avvisa samtal			2 sec			
	Manuell anslutning av Enhet			2 sec			
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 1	X					
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 2	x2					
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 3	x3					
	Inaktivering Gruppsamtal	X					
Musik Bluetooth / Kabel	Starta musik-uppspelningen (Play)			X			
	Pausfunktion (Pause)			X			
	Nästa spår (Forward)				2 sec		
	Föregående spår (REW)					2 sec	
	Musikdelning A2DP			X			
	Aktivering ljudkabel			x3			
	Inaktivering ljudkabel			x3			
Interntelefon N-Com (serie 900)	Anslutning KANAL 1	X					
	Bortkoppling av Interntelefon på	X					
	Samtal KANAL 2	x2					
	Samtal KANAL 3	x3					
	Anslutning av snabbtelefon gruppsamtal	2 sec					
	Frånkoppling av snabbtelefon gruppsamtal	X					
Radiomeny	Påslagning Radio			x2			
	Avstängning Radio			x2			
	Automatisk sökning efter en ny station				2 sec		
	Byt station/stationer i minnet)					2 sec	
	Spara station					4 sec	

*Tryck på valfri knapp på knappsatsen N-Com.

**Tryck samtidigt på knapparna.

*** Med systemet i avstängt läge.