

SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ N-COM B902

		<i>Tlačítko</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
ZÁKLADNÍ FUNKCE	Zapnutí			2 sec			
	Vypnutí			6 sec			
	Zvýšení hlasitosti				X		
	Snížení hlasitosti					X	
	Párovací nabídka***			4 sec			
	Nabídka Konfigurace						4 sec
BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ	Zvednout hovor*		X	X	X	X	
	Hlasitý odposlech			2 sec			
	Menu rychlého vytáčení**		X	X			
	Zavěsit / odmítnout hovor			2 sec			
	Ruční připojení			2 sec			
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 1		X				
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 2		x2				
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 3		x3				
	Vypnutí funkce konferenčního hovoru		X				
HUBA SKRZE BLUETOOTH / KABEL	Přehrát hudbu (Play)			X			
	Pozastavit (Pause)			X			
	Další stopa (vpřed)				2 sec		
	Předchozí stopa (REW)					2 sec	
	Sdílení A2DP hudby			X			
	Aktivace audia skrze kabel			x3			
	Deaktivace audia skrze kabel			x3			
N-COM INTERCOM (900 SERIES)	Spojení KANÁL 1		X				
	Odpojení aktivního interkomu		X				
	Volání KANÁL 2		x2				
	Volání KANÁL 3		x3				
	Spojení skupinového interkomu		2 sec				
	Odpojení skupinového interkomu		X				
RÁDIO MENU	Zapnout rádio			x2			
	Vypnout rádio			x2			
	Automatické vyhledání nové stanice				2 sec		
	Změna stanice (z přednastavených)					2 sec	
	Přednastavit stanici					4 sec	

*Stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici N-Com.

**Stiskněte tlačítka zároveň.

***Počínaje vypnutým systémem.