

ÖVERSIKT KOMMANDOSCHEMA N-COM B802 SK SERIES

	<i>Knapp</i>	n	▲	▼	▲ + ▼
Grund funktioner	Påsättning	2 sec			
	Avstängning	4 sec			
	Volymökning		X		
	Volymminskning			X	
	Parkopplingsmeny***	4 sec			
	Konfigurationsmeny				4 sec
Bluetooth-enheter	Svara i telefon*	X	X	X	X
	Röstsamtal	2 sec			
	Meny Snabbsamtal**	X		X	
	Lägg på/avvisa samtal	2 sec			
	Manuell anslutning av Enhet	2 sec			
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 1	X			
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 2	x2			
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 3	x3			
	Inaktivering Gruppsamtal	X			
Musik Bluetooth	Starta musik-uppspelningen (Play)		2 sec		
	Pausfunktion (Pause)		2 sec		
	Nästa spår (Forward)		3 sec		
	Föregående spår (REW)			3 sec	
	Musikdelning A2DP		2 sec		
Interntelefon N-Com (serie 600/800/900)	Anslutning KANAL 1	X			
	Bortkoppling av Interntelefon på	X			
	Samtal KANAL 2	x2			
	Samtal KANAL 3	x3			
	Anslutning av snabbtelefon gruppsamtal				X
	Frånkoppling av snabbtelefon gruppsamtal	X			

*Tryck på valfri knapp på knappsatsen N-Com.

**Tryck samtidigt på knapparna.

*** Med systemet i avstängt läge.