

N-COM B602 ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS

MODO COMPLETO

<i>Botón</i>		n	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido	2 seg			
	Apagado	4 seg			
	Aumento Volumen		X		
	Disminución Volumen			X	
	Menú Emparejamiento <i>(a partir del sistema apagado)</i>	4 seg			
	Menú Configuración <i>(a partir del sistema encendido)</i>				4 seg
	Modo Completo/Simple** <i>(a partir del sistema apagado)</i>	5 seg		5 seg	
	Reiniciar** <i>(a partir del sistema encendido)</i>	5 seg		5 seg	
Dispositivos Bluetooth	Contestar teléfono*	X	X	X	
	Llamada de voz	2 seg			
	Menú Marcación Rápida**	X		X	
	Colgar/Rechazar llamada	2 seg			
	Conexión Manual Dispositivos	2 seg			
	Activación Conferencia Teléfono	X			
	Desactivación Conferencia Teléfono	X			
Música Bluetooth	Reproducir música (Play)		2 seg		
	Pausa música (Pause)		2 seg		
	Pista siguiente (FFW)		3 seg		
	Pista anterior (REW)			3 seg	
	Compartir música A2DP		2 seg		
Intercomunicador N-Com (serie 900-600)	Conexión intercomunicador	X			
	Desconexión intercomunicador activo	X			

*Presione cualquier botón en el teclado N-Com.

**Presione los botones simultáneamente.

MODO SIMPLE

	Botón	n	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido	2 seg			
	Apagado	4 seg			
	Aumento Volumen		X		
	Disminución Volumen			X	
	Menú Emparejamiento (a partir del sistema apagado)	4 seg			
	Menú Configuración (a partir del sistema encendido)	5 seg		5 seg	
	Modo Completo/Simple** (a partir del sistema apagado)	5 seg	5 seg		
	Cancelar asociaciones** (a partir del modo Asociación)		4 seg	4 seg	

Dispositivos Bluetooth	Contestar teléfono*	X	X	X	
	Colgar/Rechazar llamada	2 seg			
	Conexión Manual Dispositivos	2 seg			

Intercomunicador N-Com (serie 900-600)	Conexión intercomunicador	X			
	Desconexión intercomunicador activo	X			

*Presione cualquier botón en el teclado N-Com.

**Presione los botones simultáneamente.