

N-COM B602 TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO

TÄYSI TILA

		Näppäin	n	▲	▼	▲ + ▼
Perus-toiminnot	Käynnistys		2 s			
	Sammutus		4 s			
	Äänvoimakkuuden lisääminen			X		
	Äänvoimakkuuden vähentäminen				X	
	Laiteparin muodostus -valikko (sammutetusta järjestelmästä)		4 s			
	Konfigurointivalikko (käynnistetystä järjestelmästä)					4 s
	Täysi tila / Yksinkertainen tila** (sammutetusta järjestelmästä)		5 s		5 s	
	Nollaus** (käynnistetystä järjestelmästä)		5 s	5 s		
Bluetooth-musiikki	Puhelimeen vastaaminen*		X	X	X	
	Äänipuhelu		2 s			
	Pikasoittovalikko**		X		X	
	Puhelun lopettaminen / hylkääminen		2 s			
	Laitteen manuaalinen liitântä		2 s			
	Puhelinneuvottelun laittaminen päälle		X			
	Puhelinneuvottelun ottaminen pois päältä		X			
Bluetooth-musiikki	Musiikin käynnistys (Play)			2 s		
	Musiikin tauotus (Pause)			2 s		
	Seuraava kappale (FFW)			3 s		
	Edellinen kappale (REW)				3 s	
	Musiikin jakaminen A2DP			2 s		
N-Com-sisäpuhelin (sarja 900 - 600)	Sisäpuhelimien liitântä		X			
	Päällä olevan sisäpuhelimien liitännän katkaisu		X			

*Paina mitä tahansa N-Com-näppäimistöön näppäintä.

**Paina näppäimiä samanaikaisesti.

YKSINKERTAINEN TILA

Näppäin		n	▲	▼	▲ + ▼
Perus- toiminnot	Käynnistys	2 s			
	Sammutus	4 s			
	Äänvoimakkuuden lisääminen		X		
	Äänvoimakkuuden vähentäminen			X	
	Laiteparin muodostus -valikko (sammutetusta järjestelmästä)	4 s			
	Täysi tila / Yksinkertainen tila** (sammutetusta järjestelmästä)	5 s		5 s	
	Nollaus** (käynnistetystä järjestelmästä)	5 s	5 s		
	Peruuta laiteparin muodostukset** (Laiteparin muodostuksen tilasta)		4 s	4 s	

Bluetooth- musiikki	Puhelimeen vastaaminen*	X	X	X	
	Puhelun lopettaminen / hylkääminen	2 s			
	Laitteen manuaalinen liitääntä	2 s			

N-Com- sisäpuhelin (sarja 900 - 600)	Sisäpuhelimien liitääntä	X			
	Päällä olevan sisäpuhelimien liitännän katkaisu	X			

*Paina mitä tahansa N-Com-näppäimistöön näppäintä.

**Paina näppäimiä samanaikaisesti.